

- Установите устройство на устойчивой ровной поверхности.
- Не оставляйте подключенное к источнику питания устройство без присмотра.
- Данное устройство предназначено только для использования в бытовых условиях и только по назначению.
- Для защиты детей от опасностей, связанных с электрическими приборами, не оставляйте оборудование без присмотра. В связи с этим необходимо хранить прибор в недоступном для детей месте. Удостоверьтесь, что шнур не свисает вниз.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур электропитания, штепсель или устройство в воду или любую другую жидкость.
- Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или не имеющими соответствующего опыта или знаний, только при условии, что за их действиями осуществляется контроль или они знакомы с техникой безопасной эксплуатации устройства, а также понимают связанные с этим риски. Не позволяйте детям играть с устройством. Очистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми только под присмотром взрослых.



Отработанные электротехнические изделия нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. При наличии соответствующих предприятий их следует отдавать на переработку. Для получения информации о переработке обратитесь в местные органы власти или к продавцу.



Этот продукт отвечает требованиям соответствия, которые предусмотрены применимыми европейскими нормами или директивами.



Зеленая точка является зарегистрированным товарным знаком Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH и защищена как товарный знак во всем мире. Этот логотип может использоваться только клиентами DSD GmbH, имеющими действующий договор на использование товарного знака, или причастными компаниями по обращению с отходами в Федеративной Республике Германии. Это правило также относится к воспроизведению логотипа третьими лицами в словаре, энциклопедии или электронной базе данных, содержащей справочное руководство.



Универсальный символ, логотип или значок вторичной переработки — это международно признанный символ, используемый для обозначения материалов, подлежащих вторичной переработке. Символ переработки является общественным достоянием и не является товарным знаком.



Евразийский знак соответствия (EAC) - сертификационный знак для обозначения продукции, соответствующей всем техническим регламентам Евразийского Таможенного союза.



Этот символ используется для маркировки материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами в Европейском Союзе, как определено в постановлении (ЕС) № 1935/2004.



В устройстве с двойной изоляцией вместо заземляющего провода предусмотрены две системы изоляции. В устройстве с двойной изоляцией не предусмотрено средств заземления и не следует устанавливать их самостоятельно. Обслуживание устройства с двойной изоляцией требует особой осторожности и знания системы и должно выполняться только квалифицированными сервисными специалистами. При замене запасных частей в устройстве с двойной изоляцией новые детали должны быть полностью идентичными заменяемым. Устройство с двойной изоляцией маркируется словами CLASS II или DOUBLE INSULATED. Оно также может быть идентифицировано с помощью символа двойной изоляции.



Продукт и упаковочные материалы подлежат вторичной переработке при условии расширенной ответственности производителя. Для лучшей переработки отходов продукт следует утилизировать отдельно в соответствии с обозначениями на упаковке. Логотип Tripan действует только во Франции.

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

- Кнопка запуска
- Предохранительный фиксатор
- Колесико регулирования толщины нарезки
- Нож
- Каретка для продуктов
- Толкатель для продуктов

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Извлеките устройство и принадлежности из упаковки. Удалите наклейки, защитную пленку или пластик с устройства.
- Перед первым применением устройства протрите все съемные компоненты влажной тканью. Не используйте абразивные изделия.
- Подключите шнур питания к розетке. (Примечание. Убедитесь, что напряжение, указанное на устройстве (220–240 В~, 50/60 Гц), и сетевое напряжение совпадают.)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ МАШИНЫ

- Выньте вилку устройства из розетки.
- Присоедините толкатель для продуктов к рукоятке каретки для продуктов.
- Выставьте необходимую толщину нарезки с помощью ручки регулирования толщины нарезки.
- Вставьте вилку устройства в розетку.
- Положите на каретку мясо, которое необходимо нарезать.

- Нажмите кнопку запуска, зажав при этом предохранительный фиксатор. Мясорезка работает только при нажатом предохранительном фиксаторе.
- Двигайте каретку для продуктов по основанию и одновременно направляйте продукты к ножу с помощью толкателя.
- Для лучшего результата слегка намочите нож влажным полотенцем перед использованием. Это облегчит нарезку, так как продукты не будут прилипать к лезвию ножа.
- Не используйте устройство для нарезания продуктов в упаковке, твердых и замороженных продуктов, а также продуктов, содержащих кости, крупные семена и жипы.
- После использования выньте вилку устройства из розетки.

ОЧИСТКА И УХОД

- Выньте вилку устройства из розетки и дайте ему остыть. Протрите поверхности устройства слегка влажной мягкой тканью. Следите за тем, чтобы в устройство не попала вода или другая жидкость. Устройство и его компоненты нельзя мыть в посудомоечной машине.

Присоединение и отсоединение ножа

- Перед отсоединением ножа отключите устройство от электросети.
- Внимание! Не прикасайтесь к лезвиям ножей. Отсоединенный нож может скатиться со стола. Не подпускайте к устройству детей.
- Чтобы отсоединить нож, поверните ручку в центре ножа по часовой стрелке и отсоедините его от устройства.
- Чтобы присоединить нож к устройству, совместите центр ножа с ручкой, а затем поверните ее против часовой стрелки.
- Помойте нож в мыльном растворе. Не используйте абразивные чистящие средства или скребки. Они могут повредить нож. Нож нельзя мыть в посудомоечной машине.

Присоединение и отсоединение каретки для продуктов

- Чтобы отсоединить каретку от основания, сдвиньте ее к центру устройства и потяните вверх.
- Чтобы присоединить каретку к основанию, сдвиньте ее к центру устройства и надавите на нее.
- Помойте каретку в мыльном растворе. Не используйте абразивные чистящие средства или скребки. Они могут повредить каретку. Компоненты устройства нельзя мыть в посудомоечной машине.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



По истечении срока службы не выкидывайте данное устройство с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать в центральный пункт переработки электрических или электронных бытовых приборов. На этот важный момент указывает данный символ, используемый на устройстве, в руководстве по эксплуатации и на упаковке. Используемые в данном устройстве материалы подлежат вторичной переработке. Способствуя вторичной переработке бытовых приборов, вы вносите огромный вклад в защиту окружающей среды. Информацию о ближайшем пункте сбора таких приборов можно узнать в органах местного самоуправления.

Поддержка

Вся доступная информация и сведения о запчастях приведены на веб-сайте www.tristar.eu!