

- EN | Instruction manual
- NL | Gebruiksaanwijzing
- FR | Mode d'emploi
- DE | Bedienungsanleitung
- ES | Manual de usuario
- PT | Manual de utilizador
- IT | Manuele utente
- SV | Bruksanvisning
- PL | Instrukcja obsługi
- CS | Návod na použití
- SK | Návod na použitie
- SL | Navodila za uporabo
- HU | Használati utasítás



IV-3720

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / OPIS SESTAVNIH DELOV / RÉSZEVSÉGEK LEÍRÁSA



OKOLJE



Aparat ne smete odstraniti med gospodinjske odpadke na koncu življenjske dobe, ampak ga morate predati v osrednje mesto za recikliranje električnih in elektronskih gospodinjskih aparatov. Ta simbol na aparatu, v navodilih in na embalaži vas opozarja na pomembno vprašanje. Materiale uporabljene v aparatu lahko reciklirate. Z recikliranjem odsluženih gospodinjskih aparatov boste pomembno prispevali k varovanju našega okolja. Vprašajte lokalne oblasti za informacije glede zbirnih točk.

Podpora

Vse razpoložljive informacije in nadomestne dele lahko najdete na spletni strani www.tristar.eu!

HU Használati utasítás

BIZTONSÁG

- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károkért a gyártó nem tehető felelőssé.
- Ha a tápkábel sérült, javítását vagy a gyártó, annak szervíz szolgálata vagy hasonló képesítéssel rendelkező személy végezheti a veszély elkerülése érdekében.
- Soha ne húzza a berendezést a vezetéknel fogva, és biztosítsa, hogy a vezeték ne csavarodjon össze.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a tápkábelt, a csatlakozót vagy a készüléket.
- Helyezze a készüléket sík, stabil felületre.
- A készüléket nem használhatja 8 évnél fiatalabb gyerek. A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességű személyek (a 8 évnél fiatalabb gyerekeket beleértve), vagy akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez; kivéve, ha a biztonságukért felelős személy a használatra megtanítja, vagy a használat közben felügyeli őket. Gyerekek ne játszanak a készülékkel. A készülékhez és a kábelhez ne férjenek hozzá a 8 évnél fiatalabb gyerekek. A tisztítást és karbantartást ne végezzék gyerekek, hacsak nem idősebbek 8 évnél, vagy felügyelve vannak.



- **4 VESZÉLY!** Nagyfeszültség
- Ez a készülék csak beltéri használatra alkalmas, nem használható pajtában, istállóban és más hasonló helyen.
- **FIGYELEM!** Áramütése veszélye áll fenn, ha locsolócső vízszugara éri a rovarcsapdát. Hosszabbító használata esetén tartsa szárazon a csatlakozóaljzatot és a dugvillát, valamint ügyeljen rá, hogy ne sérüljön a kábel.
- A készüléket gyermekek nem használhatják. A készülékhez és a kábelhez ne férjenek hozzá a gyermekek.
- A készülék nem használható olyan helyen, ahol gyúlékony gázok, gőzök, illetve robbanásveszélyes por lehet jelen.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Lámpa
2. Be-/kikapcsoló gomb
3. Védőrács
4. Rovargyűjtő tálcá

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Vegye ki a berendezést és tartozékait a dobozból. Távolítsa el a berendezésről a címkeket, a védőfilmet vagy a műanyagot.
- Mielőtt először használja, törölje át a készüléket egy nedves ruhával. Soha ne használjon súrolószereket.

HASZNÁLAT

- Ez a készülék UV-fény segítségével csalogatja a repülő rovarokat.
- Ha bedugja a lápkábelt a hálózati csatlakozóaljzatba és megnyomja a be-/kikapcsoló gombot, a lámpa világítani kezd.
- A tálcát rendszeresen ürítse ki. Mindig húzza ki a dugvillát a hálózati csatlakozóaljzatról, mielőtt kiüríti a tálcát.
- A készülék nagyfeszültséggel működik. Soha ne érintse meg a belsejét, miközben csatlakoztatva van az áramellátásra.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Ha túl sok rovar van a fémrácson, egy kicsi, száraz kefe segítségével tisztítsa meg a rácsot. Ne használjon vizet vagy tisztítószereket.
- A tálcát rendszeresen ürítse ki. Mindig húzza ki a dugvillát a hálózati csatlakozóaljzatról, mielőtt kiüríti a tálcát.

TIPPEK ÉS TRÜKKÖK

A lámpa cseréje

- Mindig húzza ki a dugvillát a hálózati csatlakozóaljzatról, mielőtt kicseréli a lámpát.
- Vegye ki a rovargyűjtő tálcát.
- Távolítsa el a védőrácsot tartó két csavart – így a védőrács előrebillen.
- Ezután fordítsa el a lámpát, így ki tudja venni, hogy kicserélje.
- A fenti lépéseket fordított sorrendben megismételve szerelje össze a készüléket.

KÖRNYEZET



Ezt a berendezést élettartama végén nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani, hanem el kell juttatni egy elektromos és elektronikus háztartási berendezések újrahasznosításával foglalkozó központba. Ez, a berendezésen, a használati útmutatóban és a csomagoláson látható szimbólum erre a fontos szempontra hívja fel a figyelmét. Az ebben a berendezésben használt alkatrészek újrahasznosíthatók. A háztartási berendezések újrahasznosításával Ön nagyban hozzájárul a környezet védelméhez. A begyűjtőhelyekről tájékozódjon a helyi hatóságoknál.

Támogatás

További információk, valamint pótalkatrészek a következő honlapon érhetők el: www.tristar.eu



WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands