

He853

HE853 är en USB sändare som hör hemma i HE och AB600-serien och är kompatibel med en rad självprogrammerande mottagare. Du kan styra alla dina mottagare genom din dator. Sändaren kan automatiskt sätta på, stänga av och dimmra efter dina önskemål.

Installation

- Sätt sändaren i en USB-port i din dator(1).
- Ladda ner mjukvaran från www.elro.eu.
- Packa upp filen, och öppna "USB Controller"(2).
- Du är nu redo att programmera din sändare.

Inställningar och användning

Programmering av mottagare i HE800 serien.

- Tryck på "Normal mode" i programmet, tryck sedan på "Add"(3).
- Använd "DeviceManager" för att ge mottagaren namn och kod.
- Välj vilken mottagare du vill programmera, och om det är en På/Av eller dimmbar mottagare.
- För att programmera respektive mottagare, ska den röda LED-lampan på mottagaren lysa.
- Tryck in "Learn"-knappen på mottagaren och släpp sedan efter 2 sekunder, lampan ska nu blinka(4a).
- Välj vilken mottagare du vill använda, från listan i programmet, fältet ska nu bli blåmarkerat på den mottagare du valt.
- Tryck på "On"(4b), nu kan du styra din mottagare genom datorn.
- Repetera ovanstående steg för att programmera fler mottagare, det är möjligt att programmera flera mottagare på samma kod.

Användning i "Normal Mode"

- För att byta till en annan mottagare, välj önskad mottagare i listan och tryck på "On". För att starta flera mottagare samtidigt, håll ner Ctrl-knappen på ditt tangentbord samtidigt som du trycker på önskade mottagare(5a).
- För att dimmra en mottagare, välj då en dimmbar mottagare i listan, tryck på "On", mottagaren börjar nu dimmra, tryck på "On" igen när du nått önskad nivå. Programmet sparar dina tidigare dimmerinställningar. Mottagaren startar alltid på full effekt och dimmrar ner till din senaste inställning.
- För att stänga av en mottagare, välj mottagaren i listan och tryck på "Off". För att stänga av fler än en mottagare på samma gång, håll ner Ctrl-knappen på ditt tangentbord, välj vilka mottagare du vill stänga av och tryck sedan på "Off"(5b).
- För att sätta på alla mottagare samtidigt, tryck på "All On". För att stänga av alla mottagare samtidigt, tryck på "All Off".
- För att ändra inställningar för en redan programmerad mottagare, tryck på mottagaren i listan, och tryck sedan på "Modify".

- För att ta bort en programmerad mottagare, välj mottagaren i listan, och tryck på "Delete".

Användning i "Profile Mode"(6a)

- I detta läget kan du skapa en egen profil, en automatisk styrning som tex. tänder och släcker dina lampor om du är bortrest.
- Tryck på "Add" för att skapa en ny profil.
- Ge profilen ett namn, tex. bortrest, och skriv i en beskrivning(6b).
- Välj vilken eller vilka mottagare du vill ska ingå i profilen, från listan på högersida, välj sedan vilken funktion den eller de ska ha (bara På eller Av).
- Tryck på pilen till vänster(6c), mottagarens namn och funktion kommer visas i fönstret till vänster.
- När du har lagt till önskade mottagare, tryck på Ok längst ner på skärmen, nu ska alla inställningar vara sparade.
- Du kan välja olika profiler i "Profile Name"-listan När du valt en profil så trycker du på "Use This Profile"
- För att ändra inställningar i en profil, välj då profilen du vill göra ändringar i, tryck sedan på "Modify".
- För att visa en profil, välj profilen du vill titta på, tryck sedan på "View".
- För att radera en profil, välj profilen du vill ta bort, tryck sedan på "Delete".

Användning i "Automatic Mode"(7a)

- I detta läget kan du programmera mottagarna så att de sätts på, stängs av och dimmrar per automatik efter ditt program.
- För att göra ett nytt program, tryck på "ActionSetting"(7b), tryck sedan på "Add"
- Välj vilka veckodagar(8) du vill att programmet ska vara aktivt. Välj vilken eller vilka tider du vill att programmet ska gå efter. Välj mottagaren du vill använda, och sedan vilken funktion den ska ha (På eller Av). Tryck på Ok för att spara dina inställningar.
- Om du valt en På funktion, försäkra dig då om att du lagt till en Av funktion också(9).
- För att ändra någon funktion, välj funktionen du vill ändra och tryck på "Modify".
- För att ta bort en funktion, välj funktionen du vill ta bort och tryck på "Delete".
- I "Action"-listan kan du få en överblick över funktionerna som är inprogrammerade för dagen(10).

Tips

- Signalen från sändaren blir svagare om signalen måste gå genom väggar, golv, metall och glas.
- Vid strömbavbrott eller spänningsbortfall behåller mottagaren minnet, och behöver därmed inte programmeras på nytt.