

EN Fire blanket DE Brandschutzdecke NL Brandblusdeken FR Couverture anti-feu ES Manta ignífuga IT Coperta ignifuga  
PT Manta anti-fogo SV Brandfilt CS Hasičí rouška SK Hasiace rúško PL Koc gaśniczy TR Yangin battaniyesi



BBD130  
1m x 1m



**EN FIRE BLANKET**

- For single use only.
- Suitable for a starting fire
- After use, discard

**DE BRANDSCHUTZDECKE**

- Zum einmaligen Gebrauch.
- Geeignet für den Start Feuer
- Nach Gebrauch entsorgen

**NL BRANDBLUSDEKEN**

- Voor eenmalig gebruik.
- Geschikt voor een beginnende brand
- Na gebruik weggooien

**FR COUVERTURE ANTI-FEU**

- A usage unique seulement.
- Adapté pour les débuts de feu
- Abandonner après usage

**ES MANTA IGNIFUGA**

- Para un solo uso.
- Adecuado para el fuego temprano
- Abandona después de su uso

**IT COPERTA IGNIFUGA**

- Monouso.
- Idonea per un incendio in fase iniziale
- Dopo l'utilizzo, deve essere buttata via, non può essere riutilizzata.

**PT MANTA ANTI-FOGO**

- Apenas para uma utilização.
- Adequado para um fogo em início
- Depois de utilizar, eliminar

**SV BRANDFILT**

- Endast för engångsbruk
- Lämplig för begynnande brand
- Kasserat efter användning

**CS HASIČÍ ROUŠKA**

- Pouze na jedno použití
- Vhodné k podpalení ohně
- Po použití vyhodit

**SK HASIACE RÚŠKO**

- Len na jedno použitie.
- Vhodná pre začínajúci požiar
- Po použití zničiť

**PL KOC GAŚNICZY**

- Do jednorazowego użytku.
- Nadaje się do rozpalania ognia
- Po użyciu należy utylizować

**TR YANGIN BATTANIYESİ**

- Tek kullanımlıktır.
- Yeni başlayan yangında kullanıma uygundur
- Kullanımdan sonra atın



EU address: smartwares Europe  
Swaardvenstraat 65  
5048 AV Tilburg  
The Netherlands  
www.chbyron.eu

UK address: smartwares Safety and Lighting Ltd.  
West Point, Second Floor  
Mucklow Office Park  
Mucklow Hill Halesowen  
West Midlands, B62 8DY  
United Kingdom

smartwares®

BBD130

Fire blanket  
1x1 meter heavy duty

EN Fire blanket  
DE Brandschutzdecke  
NL Brandblusdeken



- 1. Pull down the fire blanket by the straps, the blanket will unfold automatically.**  
**2. Hold the fire blanket in front of the body for protection against the flames.**  
**3. Place the blanket over the seat of the fire.**  
**4. Cover the fire area completely with the blanket and turn off the heat source.**  
**5. Leave the blanket in place until the fire has cooled down.**

- 1. Die Löschdecke an den Bändern herunterziehen. Die Löschdecke entfaltet sich automatisch.**  
**2. Halten Sie die Löschdecke als Schutz gegen die Flammen vor den Körper.**  
**3. Legen Sie die Löschdecke über das Feuer.**  
**4. Das Feuer vollständig abdecken und die Wärmequelle ausschalten.**  
**5. Die Löschdecke wegen Gefahr einer Neuentzündung nicht gleich wegnehmen.**

- 1. Trek de blusdeken aan de banden omlaag, de deken onvouwt automatisch.**  
**2. Houd de blusdeken voor het lichaam als bescherming tegen de vlammen.**  
**3. Leg de deken over de brandhaard.**  
**4. Dek de brandhaard volledig af en schakel de warmtebron uit.**  
**5. Laat de deken liggen tot dat de brandhaard is afgekoeld.**

**WARNING!**  
Not suitable for oil or grease fires!

**ACHTUNG!**  
Nicht für Friteusenbrände geeignet!

**WAARSCHUWING!**  
Niet geschikt voor frituurbranden.

Suitable for single use only. Dispose after use. Not suitable for oil or grease fires.  
 Material: Glasfaserluch. Nach Gebrauch nicht wiederverwendbar. Nicht für Friteusenbrände geeignet!  
 Voor eenmalig gebruik geschikt. Na gebruik weggooien. Niet geschikt voor frituurbranden.

**Pull - Ziehen - Trekken**



Register your product and stay up to date!  
www.smartwares.eu/register

