



EN

INITIAL ACTIVATION
Installing the battery.

- Open the apparatus by turning it anti-clockwise.
- Remove any protective plastic from the battery and install it in the water detector. Make sure that it is fitted in accordance with the polarity markings (+ or -) within the battery compartment. The device will emit one beep when the battery is installed.
- To reattach the base plate align the pins with the holes on the base plate then turn the base plate clockwise

WIRELESS CONNECTION
 Follow the next steps to create a wireless connection between the water detector and your smartphone or tablet.

PREPARATION

- Go to the Google or Android Play Store.
- Download the Connected at Home / Smartlife app on your smartphone or tablet.

MAKING A WIRELESS CONNECTION BETWEEN YOUR SMART DEVICE(S) AND THE WATER DETECTOR

- Long press the networking button for about 5 seconds, blue LED will flash quickly (about 2 times per second), and the device enters the networking state (1b).
- Open the Connected at Home / Smartlife app on your smartphone or tablet.
- Follow the app instructions to add your device(s). If Wi-Fi pairing failed, users need to repeat the above steps for making a wireless connection.

REPLACING THE BATTERY
 Turn the top and bottom halves in opposite directions to open the water alarm. Remove the old battery, and replace it with a new CR123A battery. Please check to make sure the polarity is correct. Put the top and bottom halves of the water alarm together again, and turn them in opposite directions to close it.

DE

AKTIVIERUNG DES GERÄTS
Einsetzen der Batterie

- Öffnen Sie das Gerät, indem Sie die Bodenplatte fest nach unten drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Entfernen Sie eine vorhandene Schutzfolie von der Batterie und setzen Sie sie in den Wasser Detektor ein. Achten Sie darauf, sie gemäß der Polaritätskennzeichnung (+ oder -) im Batteriefach einzusetzen. Das Gerät gibt einen Signalton ab, wenn die Batterie eingesetzt ist.
- Um die Bodenplatte wieder anzubringen, richten Sie die Stifte mit den Löchern darin aus und drehen Sie im Uhrzeigersinn.

FUNKVERBINDUNG
 Befolgen Sie die nächsten Schritte, um eine Funkverbindung zwischen dem Wasser Detektor und Ihrem Smartphone oder Tablet herzustellen.

VOBEREITUNG

- Gehen Sie zum Google oder Android Play Store.
- Laden Sie die App Connected at Home / Smartlife auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter.

STELLEN SIE EINE FUNKVERBINDUNG ZWISCHEN IHREM/N GERÄT/EN UND DEM WASSER DETEKTOR HER.

- Drücken Sie die Netzwerktaste etwa 5 Sekunden lang, die blaue LED wird daraufhin schnell blinken (etwa 2 Mal pro Sekunde) und das Gerät geht in den Netzwerkzustand über (1b).
- Öffnen Sie die App Connected at Home / Smartlife auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
- Befolgen Sie die Anweisungen, um Ihre Geräte hinzuzufügen. Sollte die WiFi-Kopplung fehlschlagen, müssen Sie die Schritte oben wiederholen, um eine Funkverbindung herzustellen.

AUSWECHSELN DER BATTERIE
 Drehen Sie die obere und untere Hälfte in die jeweils entgegengesetzte Richtung, um den Wasseralarm zu öffnen. Entnehmen Sie die gebrauchte Batterie und ersetzen Sie sie durch eine neue CR123A-Batterie. Bitte stellen Sie sicher, dass die Polarität korrekt ist. Setzen Sie die obere und untere Hälfte des Wasseralarms wieder zusammen und drehen Sie sie in entgegengesetzter Richtung, um sie zu schließen.

NL

EERSTE ACTIVERING
De batterij plaatsen

- Open het apparaat door op de basisplaat te drukken en deze tegen de klok in te draaien.
- Open het apparaat door op de basisplaat te drukken en deze tegen de klok in te draaien.
- Verwijder eventueel beschermfolie van de batterij en plaats de batterij in de water detector. Zorg dat u de batterij plaatst volgens de polariteitsaanduidingen (+ of -) in het batterijvak. Er klinkt één pieptoon wanneer de batterij is geplaatst.
- Als u de basisplaat weer wilt bevestigen, lijnt u de pinnen uit met de gaten op de basisplaat. Draai de basisplaat vervolgens met de klok mee.

DRAADLOZE VERBINDING
 Volg de onderstaande stappen om een draadloze verbinding tussen de water detector en uw smartphone of tablet tot stand te brengen.

VOORBEREIDING

- Ga naar de Google of Android Play Store.
- Download de app Connected at Home / Smartlife app op uw smartphone of tablet.

BRENG EEN DRAADLOZE VERBINDING TOT STAND TUSSEN UW APPARAAT EN DE WATERDETECTOR.

- Houd de netwerkknop ongeveer 5 seconden lang ingedrukt, de blauwe LED knippert snel (ongeveer 2 keer per seconde), en het apparaat komt in de netwerkstand (1b).
- Open de app Connected at Home / Smartlife app op uw smartphone of tablet.
- Volg de instructies in de app om een of meer apparaten toe te voegen. Als de wifi koppeling is mislukt, moet u de bovenstaande stappen herhalen om de draadloze verbinding tot stand te brengen.

DE BATTERIJ VERVANGEN
 Draai de bovenste en onderste helft in tegengestelde richting om het wateralarm te openen. Verwijder de oude batterij en vervang deze door een nieuwe CR123A-batterij. Controleer of de polariteit correct is. Plaats de bovenste en onderste helften van het wateralarm weer op elkaar en draai ze in tegenovergestelde richting om ze te sluiten.