

DOMO

**HANDLEIDING
MODE D'EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUCTION BOOKLET**

STOOMREINIGER
NETTOYEUR VAPEUR
DAMPFREINIGER
STEAM CLEANER



DO230SR

PRODUCT OF LINEA 2000

GARANTIEVOORWAARDEN

Dit apparaat heeft een garantietijd van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken, welke aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig vervangen of gerepareerd worden. Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken zijn ontstaan door hardhandig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of ingreep door derden. De garantie is alleen van toepassing als het garantiebewijs is afgestempeld en ondertekend is door de winkelier op het moment van aankoop. Alle onderdelen, welke aan slijtage onderhevig zijn, vallen buiten de garantie.

CONDITIONS DE GARANTIE

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit à partir de la date d'achat.

Pendant la durée de la garantie, le distributeur prendra à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matières, en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou échangées, ou si l'appareil lui-même doit être échangé. Les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate (branchement continu, erreur de voltage, prise inappropriée, choc, etc...), l'usure normale ne portant préjudice ni au bon fonctionnement ni à la valeur de l'appareil, excluent toute prétention à la garantie.

La garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées. La garantie ne sera valable que si la date d'achat ainsi que le cachet et la signature du magasin figurent sur la carte de garantie. Toutes les pièces détachées non résistantes et par conséquent sujettes à l'usure, ne sont pas sous garantie.

GARANTIE

Die Garantie für dieses Gerät beträgt 2 Jahr ab dem Kaufdatum. Während dieser zweijährigen Garantie trägt der Verteiler die Verantwortung für Mängel, die eindeutig auf Material- oder Konstruktionsfehler zurückzuführen sind. Wenn es solche mangel gibt, wird das Gerät, wenn notwendig, ersetzt oder repariert. Das Recht auf Garantie erlischt, wenn die Mängel auf eine unangemessene Anwendung, die Nichtbefolgung der Gebrauchsanleitungen oder eine Reparatur von einer dritten Partei zurückzuführen sind. Die Garantie gilt nur, wen der Garantieschein beim Kauf vom Einzelhändler abgestempelt und unterschrieben worden ist. Alle Teile, dem Verschleiß ausgesetzt sein, sind nicht in der Garantie eingeschlossen.

WARRANTY

This appliance has a two year warranty period. During this period the manufacturer is responsible for any failures which are the direct result of construction failure. When these failures occur the appliance will be repaired or replaced if necessary. The warranty will not be valid when the damage to the appliance is caused by wrong use, not following the instructions or repairs executed by a third party. The warranty will only be valid if the warranty application has been completed by the dealer at the time of purchase. All parts, which are subject to wear, are excluded from the warranty.

Type nr. Apparaat

N° de modèle de l'appareil **DO230SR**

Type nr des Gerätes

Type nr. of appliance

Naam

Nom

Name

Name

Adres

Adresse

Adresse

Address

Aankoopdatum

Date d'achat

Kaufdatum

Date of purchase

RECYCLAGE INFORMATIE

Het symbool  op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recycleren van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inappropriate des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

RECYCLING INFORMATIONEN

Das Symbol  auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gehährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihren Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

RECYCLING INFORMATION

The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be brought to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Wanneer het elektrisch snoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn dienst naverkoop of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon, om ongelukken te voorkomen.

Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne qualifiée, pour éviter tout accident.

Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer gleichartig geschulten Person ersetzt werden, um Unglücke zu verhindern.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Wanneer u uw stoomreiniger gebruikt, dient u steeds de volgende veiligheidsinstructies in acht te nemen:

- 1 Lees alle instructies alvorens uw Ultra Steamshark II te gebruiken.
- 2 Gebruik het toestel alleen waarvoor het bedoeld is.
- 3 Dompel geen enkel deel van het toestel onder in water of een andere vloeistof, dit wegens gevaar voor elektrocutie.
- 4 Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen, maar neem de stekker vast.
- 5 Zorg ervoor dat het snoer niet in aanraking komt met hete oppervlakken. Laat het toestel volledig afkoelen alvorens het weg te bergen of alvorens de watertank bij te vullen (door de veiligheidsdop te verwijderen). Draai het snoer losjes om het toestel alvorens het weg te bergen.
- 6 Verwijder steeds de stekker uit het stopcontact wanneer u het toestel bijvult met water, het leidt of wanneer u het niet gebruikt. Open de veiligheidsdop van de watertank beetje bij beetje, zodat eventuele overgebleven stoom geleidelijk aan kan ontsnappen.
- 7 Gebruik het toestel niet wanneer het snoer of de stekker beschadigd zijn, wanneer het toestel gevallen is of beschadigd is. Probeer de stoomreiniger niet zelf te herstellen, dit om het risico op elektrocutie te vermijden. Breng het toestel terug naar verdeler voor nazicht en reparatie. Wanneer het toestel niet correct hersteld wordt, bestaat het risico op elektrocutie of blessures.
- 8 Streng toezicht is nodig wanneer het toestel gebruikt wordt door of in de buurt van kinderen. Laat het toestel niet zonder toezicht wanneer de stekker in het stopcontact zit.
- 9 Het contact met hete metalen delen, heet water of stoom kan brandwonden veroorzaken. Wees uiterst voorzichtig wanneer u het apparaat leegmaakt, er kan nog heet water in het toestel zitten. Stoom nooit in de richting van personen. De stoom is zeer heet en kan brandwonden veroorzaken.
- 10 Gebruik het toestel niet in de buurt van ontvlambare of explosieve substanties.
- 11 Dit toestel is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik. Volg nauwgezet alle instructies in deze handleiding.
- 12 Gebruik geen chemicaliën of andere substanties als water in het toestel, dit kan het toestel beschadigen en zal uw garantie doen vervallen.
- 13 Richt de stoom nooit op elektrische onderdelen, zoals bijvoorbeeld de binnenkant van een oven.

OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTROCUTIE OF BLESSURES TE VERMIJDEN:

- Laat de stekker van de stoomreiniger niet in het stopcontact zitten zonder toezicht. Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet gebruikt wordt, alvorens het toestel schoon te maken of alvorens het waterreservoir bij te vullen.

- De stoomreiniger is geen speelgoed. Streng toezicht is nodig wanneer het toestel gebruikt wordt door kinderen of in de buurt van kinderen, huisdieren of planten.
- Gebruik het toestel enkel zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik enkel accessoires door de fabrikant aanbevolen.
- Trek niet aan het snoer, gebruik het snoer niet als handvat. Klem het snoer niet tussen een deur of trek het snoer niet rond hoeken of scherpe kanten. Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken.
- Gebruik geen verlengsnoeren of stopcontacten met een inadequate stroomcapaciteit.
- Zet het toestel volledig uit alvorens u de stekker uit het stopcontact verwijderd.
- Trek steeds aan de stekker, nooit aan het snoer, om deze uit het stopcontact te verwijderen.
- Raak de stoomreiniger of de stekker nooit aan met natte handen. Gebruik het toestel niet zonder schoenen te dragen.
- Steek geen objecten in de openingen. Gebruik het toestel niet als een opening geblokkeerd is.
- Bewaar het toestel op een droge, koele plaats.
- Gebruik het toestel in een goed verlichte plaats.
- Draai het toestel nooit op zijn kant wanneer het in gebruik is. Stoom nooit in de richting van personen, dieren of planten.
- Dompel de stoomreiniger niet onder in water of andere vloeistoffen. Verwijder de stekker steeds uit het stopcontact wanneer u de stoomreiniger vult.
- Voeg geen detergenten, parfums, oliën of andere chemische producten toe aan het water, dit kan het toestel beschadigen. Gebruik kraantjeswater of gedistilleerd water, als het kraantjeswater veel kalk bevat.

**BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG
ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK**


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- 1 Om overbelasting te voorkomen, gebruik geen tweede toestel op dezelfde contactdoos.
- 2 Als een verlengsnoer absoluut noodzakelijk is, gebruik dan een verlengsnoer met aarding dat geschikt is voor min. 15 ampère. Snoeren van minder ampère kunnen oververhitten. Zorg ervoor dat men niet over het snoer kan vallen.
- 3 Laat het toestel niet zonder toezicht wanneer de stekker in het stopcontact zit.

OPGELET: verwijder steeds het condensatiewater uit de buis voor het gebruik of wanneer het toestel lange tijd niet gebruikt werd. De buis kan geleidig worden in een opvangbak of een gootsteen door op de schakelaar te drukken. Wanneer de buis leeg is kan ze opnieuw gebruikt worden. De buis niet in de richting van personen, dieren of planten houden.

ONDERDELEN EN SPECIFICATIES

1. Bedieningsschakelaar op het handvat
2. Rood lampje/groen lampje
3. Veiligheidsdop
4. Handvat
5. Flexibele stoomdarm
6. Verlengbuizen (2)
7. Borstel voor vloeren
8. Borsteltje (2)
9. Glas- en tegelwasser
10. Kunststof lans
11. Draagriem
12. Hoekig tussenstuk
13. Vultrechter
14. Stoomregeling



Technische specificaties

Voltage: 230V - 50 Hz.

Wattage: 2000 W

Watercapaciteit: 1,2 Lt

Maximale temperatuur van de stoom: 116°C

Stoomgenerator: roestvrij staal

KENMERKEN

1. Geen detergenten of chemicaliën meer. Voeg enkel water toe.
2. Licht & draagbaar.
3. Boiler in roestvrij staal: niet corrosieve, 18/10 boiler van roestvrij staal. Gelaste constructie.
4. Schokvrij.
5. Multifunctionele accessoires, makkelijk in gebruik.
6. Voor gebruik buitenhuis en binnenshuis: badkamer, keuken, woonkamer, dierenhokken, toestellen, auto, patio en ramen.

COMPONENTEN

Rood lampje : dit lampje zal branden wanneer de stekker in het stopcontact zit (230V), het zal blijven branden tot de stekker uit het stopcontact verwijderd wordt.

OPGELET: Lees aandachtig de instructies voor het vullen van de watertank alvorens de veiligheidsdop te openen. Druk op de stoomschakelaar en houd deze ingedrukt totdat alle druk/stoom uit de boiler is.

OPGELET: Verwijder steeds de stekker uit het stopcontact alvorens het reservoir te vullen.

BELANGRIJK: Voeg geen detergenten, parfums, oliën of andere chemicaliën toe aan het water. Gebruik kraantjeswater of gedistilleerd water als er teveel kalk in het water zit.

UW STOOMREINIGER MET WATER VULLEN

BELANGRIJK: Wanneer er geen water meer in de stoomreiniger zit, zal er geen stoom meer zijn.

Stap 1 Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact verwijderd is, alvorens de stoomreiniger te vullen.

Stap 2 Draai de veiligheidsdop los tegen de wijzers van de klok in.

Stap 3 Plaats de vultrechter in de tank en vul met 1,2 Lt. water. Doe de tank niet te vol. Plaats opnieuw de veiligheidsdop erop door met de wijzers van de klok mee te draaien. De opwarmtijd is ongeveer 8-10 minuten als u de tank vult met koud water. Vullen met warm water zal de opwarmtijd inkorten.

Stap 4 Steek de stekker in een standaard geaard stopcontact van 230V. Het controlelampje zal oplichten.

Stap 5 Wacht ongeveer 8-10 minuten totdat de stoom de juiste temperatuur en druk bereikt heeft.

Stap 6 Bevestig de gewenste accessoires aan de flexibele stoomdarm.

Stap 7 In het begin zal er water uit de buis komen: dit is volkomen normaal, het gaat om onverwarmd water in de buis.

OPGELET: verwijder steeds het condensatiewater uit de buis voor het gebruik of wanneer het toestel lange tijd niet gebruikt werd. De buis kan geleidigd worden in een opvangbak of gootsteen door op de schakelaar te drukken. Wanneer de buis leeg is kan ze opnieuw gebruikt worden. De buis niet in de richting van personen, dieren of planten houden.

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de stekker niet in het stopcontact zit wanneer u de watertank voor het eerst vult of wanneer u water bijvult.

OPGELET: Laat het toestel 15 minuten afkoelen alvorens het opnieuw te vullen.

Als het toestel opnieuw gevuld wordt wanneer het nog warm is, kunnen de eerste waterdruppels opborrelen. Wees uiterst voorzichtig bij het openen van de veiligheidsdop: de dop kan heet worden tijdens het gebruik en de stoom die ontsnapt kan brandwonden veroorzaken.

DE STOOMREINIGER BIJVULLEN MET WATER

Stap 1 Verwijder de stekker uit het stopcontact.

Stap 2 Druk op de stoomschakelaar en houd deze ingedrukt totdat alle druk uit de boiler is.

Stap 3 Draai voorzichtig de veiligheidsdop los door deze tegen de wijzers van de klok in te draaien, zodat alle overblijvende stoom kan ontsnappen. Wanneer het sissen

gestopt is en de laatste stoom verdwenen is, kan u de veiligheidsdop verwijderen. Laat het toestel afkoelen.

OPGELET: Laat het toestel 15 minuten afkoelen alvorens het opnieuw te vullen. Als het toestel nog warm is, bestaat het risico dat het water naar buiten gutst bij het vullen en zo brandwonden veroorzaakt. Wees daarom uiterst voorzichtig bij het vullen van het toestel en bij het openen van de veiligheidsdop. De veiligheidsdop kan zeer warm worden tijdens het gebruik en de stoom die ontsnapt kan brandwonden veroorzaken.

Stap 4 Laat de stoomreiniger gedurende 15 minuten afkoelen alvorens het toestel opnieuw met water te vullen.

Stap 5 Vul de watertank met de vultrechter.

Stap 6 Plaats de veiligheidsdop opnieuw op het toestel door in de richting van de wijzers van de klok te schroeven.

Stap 7 Steek de stekker in het stopcontact.

DE STOOMREINIGER GEBRUIKEN MET VLOERBORSTEL

Stap 1 Plaats een verlengbuis op het handvat van de flexibele buis. Om de verlengbuizen op elkaar of op het handvat te bevestigen, volstaat het de knop in te drukken zodat deze in het gaatje past. Om weer los te maken, drukt u opnieuw op de knop en trekt u de 2 delen uit elkaar.

NOTA: Bevestig de vloerborstel op de verlengbuis met behulp van het hoekig tussenstuk.

Stap 2 Als het hoekig tussenstuk niet vastzit aan de vloerborstel, houd dan de borstel met de haren naar boven in uw linkerhand. Draai het tussenstuk naar beneden en steek het in de opening aan de achterkant van de borstel. Draai vervolgens het hoekig tussenstuk 180°.

Stap 3 Steek de stekker in het stopcontact. De opwarmtijd voor koud water bedraagt ongeveer 8-10 minuten. Het gebruik van warm water vermindert de opwarmtijd. Het bevestigen van een doek aan de vloerborstel Als doek kan u witte badstof gebruiken om het vuil te absorberen en delicate oppervlakken te beschermen. Dit kan ook gebruikt worden voor het schoonmaken van verticale afwasbare oppervlakken.

BELANGRIJK: als uw doek te dun is, kunnen de borstelharen erdoorheen gaan. Als u geen dikke doeken vorhanden heeft, gebruik dan 2 doeken.

Het bevestigen van de accessoires op de flexibele slang

Glas-en tegelwasser

Zeer nuttig voor het schoonmaken van grote ramen, plastiek materiaal, keramiek, betegelde of marmeren oppervlakken. Hoe gebruiken? Plaats de tegelwasser op het

handvat of gebruik de verlengbuizen voor moeilijk bereikbare oppervlakken. Stoom overvloedig, poets met de zachte spons en verwijder vervolgens overvloedig water en vuil met de ruitenwasser.

OPGELET: Vermijd plotselinge veranderingen in temperatuur bij het wassen van ramen, dit om glasbreuk te voorkomen.

Kunststof Lans

Zeer handig voor het schoonmaken van oppervlakken die moeilijk bereikbaar zijn. Ideaal voor radiatoren, stijlen van deuren of vensters, rolluiken en sanitair. De lans past rechtstreeks op het handvat en kan gebruikt worden met de verlengbuizen.

Kleine borstel

Gebruiksaanwijzing: Plaats de kleine borstel op de lans, deze laatste kan rechtstreeks op het handvat of de verlengbuizen geplaatst worden. Geschikt voor het schoonmaken van voegspecie tussen tegels, keramiek en marmer.

Tips

Water

- Gebruik kraantjeswater
- Als er veel kalk in het water zit, gebruikt u best gedemineraliseerd/gedistilleerd water wanneer u materialen van lichte kleur stoomt. Dit om vlekken veroorzaakt door kalk te vermijden.

BELANGRIJK: Voeg geen detergenten, parfums, oliën of andere chemicaliën toe aan het water. Gebruik kraantjeswater of gedistilleerd water als er teveel kalk in het water zit.

Temperatuur

- De temperatuur van de stoom aan het uiteinde van de lans is tussen 104°C en 116°C.
- Op een afstand van 25 cm van het uiteinde van de lans daalt de temperatuur tot 38°C.

Het gebruik van doeken

- Gebruik witte doeken uit 100% katoenen badstof voor het beste resultaat.
- Neem een witte doek uit badstof: afmetingen ongeveer 20cm x 42,5cm.
- Plaats de vloerborstel op de doek en vouw de doek aan beide zijkanten dicht rond de borstel.
- Bevestig de doek vervolgens onder de haakjes aan de bovenzijde van de vloerborstel.
- Het gebruik van een doek is nodig om vocht en vuil te absorberen. Gebruik steeds droge doeken. Een natte doek zal het vuil uitsmeren.
- Was de doeken met een sterke detergent en bleek.
- Wanneer u bij het wassen een wasverzachter gebruikt, zal bij het stomen de geur van de wasverzachter verspreid worden.

OPGELET: de doek rond de borstel kan heel heet worden en brandwonden veroorzaken. Raak de doek pas aan als deze afgekoeld is.

Efficient werken

- Poets verticale oppervlakken steeds van boven naar onder zodat het vuile water de reeds schoongemaakte oppervlakken niet opnieuw bevult.
- Vermijd het heen en weer bewegen van de borstel tijdens het schoonmaken.
- Begin met de kleine borstel voor het schoonmaken van moeilijk te bereiken plekken en hoeken.
- Veeg vuil zo snel mogelijk weg, anders droogt het op en zet het zich opnieuw vast op het opplak.

RAADGEVINGEN VOOR HET GEBRUIK

Vloeren uit hout, vinyl en marmer

Gebruik de vloerborstel met een doek er rond. Beweeg de borstel zoals bij het dweilen. Als de doek vuil is kan u hem omdraaien of vervangen door een nieuwe doek. Als het oppervlak erg vuil is, kan u de borstel meerdere keren langzaam over het oppervlak bewegen. Bij een houten vloer beweegt u de doek best zo snel mogelijk om te vermijden dat de warmte of het vocht het hout doordringen. Door een doek te gebruiken tast u de glans van de vloer niet aan.

Om was te verwijderen: gebruik de vloerborstel voor open ruimtes, de kleine borstel voor hoeken of kleine ruimtes – geen doek, langzaam bewegen. Maak steeds kleine stukjes schoon en verwijder de was van de vloer. Als alle was verwijderd is, maakt u best onmiddellijk de vloer en de borstels schoon met water om te vermijden dat restjes zich hierop vastzetten. Ga vervolgens opnieuw over de vloer met de vloerborstel en een doek om alle restjes te verwijderen alvorens de vloer te boenen.

Geboende vloeren schoonmaken: wikkel een propere doek rond de vloerborstel en borstel met snelle bewegingen. Zo verwijdert u het vuil en niet de was.

Vloeren in vinyl: vermijd dat de warmte doordringt in het vinyl waardoor het zacht wordt en de weefselstructuur aangetast wordt. Werk dus snel.

Tegelvloeren: gebruik het kleine borsteltje met een verlengbuis. Maak ook de vloerborstel met doek klaar. Maak de voegspecie tussen de tegels schoon met het kleine borsteltje. Vervang het kleine borsteltje vervolgens door de vloerborstel. Beweeg de borstel over de vloer om de tegel te reinigen, verwijder overtollig vocht en restanten. Verwijder de doek en beweeg met de borstel voor het schoonmaken van tegels die erg vuil zijn. Laat de tegels niet opdrogen, maar droog ze af met de doek.

Schoonmaken van vlekken (tapijten)

Gebruik de lans met of zonder het kleine borsteltje. Beweeg traag over de vlekken, zodat de stoom kan doordringen. Wrijf met de kleine borstel of een propere doek. Dep de vlek met een doek (niet wrijven). Herhaal dit alles indien noodzakelijk. Stofzuig enkel wanneer het tapijt volledig droog is. Test altijd eerst de kleurvastheid van het tapijt op een onopvallende plaats alvorens het schoon te maken met de stoomreiniger. Als het niet lukt met uw stoomreiniger om hardnekkige vlekken te verwijderen, kan u een detergent voor tapijten gebruiken, verkrijgbaar in de handel. Voeg geen detergenten, parfums, oliën of andere chemicaliën toe aan het water. Zij kunnen het toestel beschadigen en het onveilig maken.

Stoffering

Plaats de vloerborstel rechtstreeks op het handvat en gebruik een propere doek van witte badstof. Gebruik snelle, lichte bewegingen en vermijd dat de stof nat wordt. Wees geduldig met hardnekkige vlekken; werk slechts 1 minuut op de vlek, wacht 5 minuten tot het droog is en herhaal dan. Maak cirkelvormige of horizontale en verticale bewegingen om alle vezels van de stof te bereiken. Borstel ten slotte in 1 richting om aan de stof een uniform aspect te geven.

OPGELET: Controleer steeds de kleurvastheid van elke stof, vooral voor rode en blauwe kleuren, door zachtjes met een propere vochtige en warme doek op een onzichtbare plaats te wrijven. Als de kleur afgaat op de doek, gaat u best naar de droogkuis.

Ruiten, glazen oppervlakken en spiegels

Gebruik de glas-en tegelwasser. Gebruik de stoomstraal en beweeg van boven naar onder. Gebruik de glas-en tegelwasser zonder stoomstraal om het glas te drogen. Maak bewegingen van boven naar onder om geen strepen achter te laten.

Glasvezel of oppervlakken van roestvrij staal

Gebruik de vloerborstel of de kleine borstel. Beweeg de borstel langzaam over het te reinigen oppervlak. De stoom zal het vuil en het vet op het oppervlak emulgeren. Ga er vervolgens over met de borstel met een doek uit badstof om alle vocht en restanten te verwijderen.

TIP: Om roestvrij staal op te poetsen nadat het schoongemaakt is, kan u selterswater gebruiken.

Zeepresten

Zeepresten lossen bijna onmiddellijk op met een combinatie van warmte en vocht. Reinig het oppervlak nadien met een beetje water of ga er nog eens over met een propere doek uit badstof.

NOTA: Zeepresten kunnen soms een harde korst vormen door de mineralen die zich in het water bevinden. Gebruik in dat geval de vloerborstel zonder doek om het oppervlak zachter te maken of besprengel eerst met citroen, azijn of selterswater om de mineralen zachter te maken. Maak vlugge bewegingen om te vermijden dat de zeep uitdroogt en gaat korrelen zodat het oppervlak ruw aanvoelt. Stoom in dit geval opnieuw op het oppervlak met de open borstel en maak opnieuw schoon.

Tuinmeubels

Gebruik om het even welke borstel, naargelang het schoon te maken oppervlak. Werk vlug bij het reinigen van tuinmeubels uit hars.

Zonneblinden

Gebruik hiervoor de kleine borstel. Beweeg over het oppervlak, totdat de stoom doorgedrongen is. Werk vlug bij zonneblinden in PVC. Test eerst de kleurvastheid.

Badkamers

Gebruik voor badkamers de kleine borstel voor voegspecie, douchedeuren, plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn of zeer vuile plaatsen. Gebruik de glas- en tegelwasser om de rest schoon te maken. Wacht steeds tot de stoom doorgedrongen is in het oppervlak. Dit is zeker nuttig in de douchezone voor tegels of voegen. Met de stoomreiniger is het makkelijker om zeepresten te verwijderen van tegels, voegen of douchedeuren. Voor het schoonmaken van sanitaire installaties gebruikt u best de lans met of zonder de kleine borstel.

Gebruik een doek uit badstof of een papieren doek om het overtollige vocht en de restjes op te vegen.

Gebruik de kleine borstel voor het reinigen van de gootsteen en de kranen.

Buitenuimten

Om het interieur en de bekleding van uw wagen te reinigen gebruikt u de vloerborstel met een doek uit badstof. Zorg ervoor dat de borstelharen niet rechtstreeks in contact komen met leder, gebruik de borstel enkel met een doek er rond. Gebruik de lans en de kleine borstel voor de wielen. Om de buitenkant van de ramen te reinigen, stoomt u best met de lans en gaat u er nadien over met een papieren doek. Voor fietsen gebruikt u de kleine borstel. Om uitrusting schoon te maken gebruikt u de kleine borstel, afhankelijk van de oppervlakte.

Namaakplanten

Gebruik de lans zonder een borstel om het stof en het vuil te verwijderen.

Kleding

Schoonmaken met stoom is ideaal voor het verwijderen van vouwen uit stoffen. Bestoom het oppervlak vanop een afstand (30-45 cm). De droge stoom verwijdert vouwen zonder de stof nat te maken.

Nicotine en teer

Nicotine en teer lossen op bij hoge temperaturen en veranderen in een licht gele olie met dezelfde consistentie als olie voor naaimachines. Wanneer de nicotine/teer in contact komt met een hete doek wordt het onmiddellijk opgelost en geabsorbeerd door de doek. Om de laag te verwijderen van vlakke oppervlakken beweegt u de borstel zo snel mogelijk.

Verwijderen van was, teer, enz.

Heel wat vlekken zitten vast aan het oppervlak van materialen en kunnen makkelijk en snel verwijderd worden door met de lans stoom “te blazen”. Houd de doek uit badstof klaar om de restjes die weggeblazen worden door de lans op te vangen.

Nota: verwijder steeds alle losse deeltjes met de stofzuiger alvorens te stomen.

Koelkast

Gebruik de lans om het vuil in de koelkast en op de dichtingen van de deur te verwijderen. De stoom zal de dichtingen niet uitdrogen of beschadigen zoals veel chemicaliën wel doen. Blikopeners en ander keukenmateriaal kan makkelijk gereinigd worden met de kleine borstel op de lans geplaatst om in alle hoeken en verborgen plaatsen te komen. Vlekken rond de pakking van deuren kunnen verwijderd worden met de kleine borstel.

Nota: Trek steeds de stekker uit het stopcontact alvorens u kleine elektrische toestellen reinigt. Om de bovenkant van het aanrecht schoon te maken, gebruikt u de vloerborstel met een doek uit badstof.

Gebruik voor erg vuile zones eerst de borstel zonder doek en ga er vervolgens over met doek.

Nota: Maak de zones die u schoongemaakt hebt onmiddellijk droog. Gebruik bij het schoonmaken van de oven de kleine borstel voor de accessoires en het rooster. Gebruik de kleine borstel voor kieren, spleten en moeilijk te bereiken plaatsen.

Tips:

De stoomreiniger kan ook nog voor heel wat andere zaken gebruikt worden. De opsomming hierboven is enkel om u een idee te geven van de mogelijkheden. Het gebruik van de accessoires en borstels is in de meeste gevallen universeel. Het is steeds nuttig een doek uit badstof of een papieren doek bij de hand te hebben om vocht en restjes te verwijderen. Voor het beste resultaat raden wij u aan een 100% katoenen witte doek te gebruiken. U kan de borstels reinigen met de stoomreiniger. Houd de vloerborstel vast aan het uiteinde en gebruik de lans om het vuil rechtstreeks in de vuilbak te blazen. Gebruik een buigtang om de kleine borstel vast te houden en blaas het vuil weg zoals bij de vloerborstel. U kan de kleine borstel ook in de vaatwasser stoppen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Als u steeds gedemineraliseerd of gedistilleerd water gebruikt, is het niet nodig de tank schoon te maken.

Het spoelen van de stoomreiniger:

Er wordt aangeraden het toestel na ongeveer 10-15 vullingen van de tank uit te spoelen om aanslag te voorkomen. Vul het apparaat met water en schud krachtig. Houd het toestel ondersteboven om het water en mogelijke aanslag te verwijderen.

Uw stoomreiniger ontkalken:

Ontkalk het toestel na 10-15 vullingen als het kraantjeswater in uw buurt veel calcium bevat.

Stap 1 Trek de stekker uit het stopcontact alvorens de boiler te ontkalken.

Stap 2 Vul de boiler met 1 deel azijn en vier delen water en laat het ongeveer 8 uur rusten. Schroef de veiligheidsdop niet op de stoomreiniger tijdens het ontkalken van de boiler. Gebruik de stoomreiniger niet terwijl er ontkalkoplossing in de boiler zit.

Stap 3 Verwijder het ontkalkmiddel na ongeveer 8 uur weken door het toestel ondersteboven te houden. Spoel de boiler ongeveer 2 tot 3 keer met zuiver water om de restjes van het ontkalkmiddel te verwijderen. Uw stoomreiniger is nu klaar voor gebruik.

De draagriem bevestigen

Dankzij de draagriem hebt u uw beide handen vrij om schoon te maken. Om de draagriem te bevestigen, klikt u de haakjes in de ringen van het toestel. Wanneer u de stoomreiniger gebruikt met de draagriem, moet u vermijden het toestel schuin te houden of ermee te schudden. Zo vermindert u dat er water in de slang komt en vrijkomt samen met de stoom.

RENSEIGNEMENTS DE SECURITE

Employer votre ULTRA Steam Shark II en observant les précautions de sécurité, y compris les suivantes:

- 1 Lire attentivement le mode d 'emploi avant d 'utiliser votre appareil.
- 2 Employer l 'appareil uniquement pour sa fonction.
- 3 Pour éviter des risques de décharges électriques ne plonger aucune partie de l 'appareil dans l 'eau ou dans d 'autres liquides.
- 4 Ne pas tirer le câble pour déconnecter l 'appareil de la prise de courant,mais débrancher la fiche.
- 5 Ne pas laissez le câble toucher des surfaces chaudes,et laisser l 'appareil se refroid complètement avant de le ranger ou avant d 'ouvrir le réservoir d 'eau (en tournant le bouchon de sécurité).Enrouler le câble non étroitement autour de l 'appareil avant de le ranger.
- 6 Déconnecter toujours l 'appareil de l 'alimentation électrique avant de le remplir ou le vider de l 'eau, ou quand il n 'est pas en marche.Tourner lentement le bouchon de sécurité pour ouvrir le réservoir,de façon que la vapeur résiduelle sorte graduellement.
- 7 Ne pas employer l 'appareil avec un câble ou une fiche de courant abîmée,ou bien si l 'appareil ou les accessoires ont subi des dommages ou s 'ils sont tombés.Pour éviter le risque de décharges électriques ne pas chercher à démonter ou à réparer l 'appareil, mais le renvoyer à votre vendeur pour le contrôle et la réparation. Une incorrecte réparation ou un montage erroné de l 'appareil peuvent causer le risque de décharges électriques ou causer des dégâts aux personnes quand il est employé.
- 8 Ne pas laisser l 'appareil en fonction sans surveillance et à la présence d 'enfants.
- 9 Le contact avec des parties métalliques très chaudes,de l 'eau chaude ou de la vapeur peut provoquer des brûlures.Vider l 'appareil avec prudence car il peut y avoir encore de l 'eau chaude.Ne pas diriger le jet vers des personnes.
- 10 Ne pas employer l 'appareil près de substances inflammables et/ou explosives.
- 11 L 'appareil a été conçu pour un emploi exclusivement domestique.Suivre attentivement toutes les instructions contenues dans ce document.
- 12 Ne jamais employer de substances chimiques ou des substances différentes de l 'eau.L 'emploi de substances chimiques peut abîmer l 'appareil même.De plus l 'emploi de ces substances annulera automatiquement la garantie.
- 13 Ne jamais orienter la vapeur vers des pièces électriques,comme par example la partie intérieure d'un four.

Pour réduire le risque d'incendies, de décharges électriques ou accidents:

- Ne pas laisser branché l 'appareil à vapeur à l 'alimentation électrique quand il n 'est pas employé. Débrancher le câble électrique quand l 'appareil n 'est pas employé et

avant de

nettoyer ou remplir le réservoir d 'eau.

• Ne pas employer l 'appareil comme s 'il était un jouet. Faire très attention s 'il est employé près

d 'enfants, d 'animaux ou de plantes.

• Suivre strictement le mode d 'emploi.Employer exclusivement les accessoires recommandés par le fabricant.

• Ne pas tirer ou manier sans attention le câble électrique,ne pas le laisser passer au-dessous des

portes ou contre des angles et des arêtes aigues;le tenir loin des sources de chaleur.

• Ne pas employer de rallonges ou de connexions électriques avec une capacité de courant électrique insuffisante.

• Ne pas tirer le câble d 'alimentation pour déconnecter la fiche de la prise de courant,mais saisir la fiche même.

• Ne pas toucher la fiche ou le vaporisateur avec les mains mouillées et ne pas l 'employer à pieds nus.

• N' aucun objet dans l 'ouverture et ne pas employer l 'appareil avec n 'importe quelle ouverture bloquée.

• Ranger l 'appareil dans un endroit frais et sec.

• Travailler dans un endroit éclairé.

• Pendant l 'emploi on recommande de ne pas renverser ou incliner l 'appareil, et de ne pas diriger le jet de vapeur vers des personnes, des animaux et des plantes.

• Ne pas plonger le vaporisateur dans l 'eau ou d 'autre liquides.Débrancher toujours le câble

d 'alimentation de la prise électrique quand on remplit l 'appareil d 'eau.

• N'ajouter pas à l'eau de produits détergents, parfums, huiles ou d'autres substances chimiques parce que elles pourraient abîmer l 'appareil. Employer de l 'eau de robinet ou de l 'eau distillée,si l 'eau de robinet est très calcaire.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR D'AUTRES CONSULTATIONS SEULEMENT POUR UN EMPLOI DOMESTIQUE

RENSEIGNEMENTS GENERALS DE SÉCURITE

1 Pour éviter un courtcircuit ne pas employer un autre appareil sur la même prise (circuit).

2 Si un câble de rallonge est absolument nécessaire,employer un câble de 10 ampère à 14 jaugs.Les câbles avec un ampérage inférieur peuvent se surchauffer.Quand on place le câble veiller qu 'il puisse être enlevé et qu 'il ne fasse pas trébucher.


3 Ne pas laisser l 'appareil sans surveillance quand il est branché à une prise d 'alimentation électrique.

ATTENTION: l'appareil est fourni avec un conducteur doté de mise à la terre (tripolaire). Cette fiche doit être insérée seulement dans une prise électrique indiquée pour une prise tripolaire. Celle-ci est une mesure de sécurité. Si la prise électrique n'est pas indiquée pour la fiche, contacter un électricien pour la remplacer, ne pas chercher à enlever le système de sécurité de la mise à la terre, partie de la fiche tripolaire.

AVERTISSEMENT: faire toujours couler l'eau condensée du tuyau avant de l'employer ou si l'appareil est resté inutilisé pour une longue période de temps. Pour faire couler l'eau du tuyau, diriger la buse dans un récipient indiqué ou dans l'évier et appuyer sur le poussoir de commande sur le manche. Quand le tuyau a été vidé, on peut l'employer de nouveau. Ne jamais diriger la buse vers des personnes, animaux et plantes.

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

- 1 Interrupteur de commande sur la poignée
- 2 Lumière rouge/lumière verte
- 3 Bouchon de sécurité
- 4 Poignée
- 5 Tuyau flexible vapeur
- 6 Tube d'extension(2)
- 7 Brosse pour sols
- 8 Brosse pour petits détails (2)
- 9 Raclette à vitres pour surfaces en verre et carreaux
- 10 Buse à haute pression
- 11 Bandoulière
- 12 Adaptateur angulaire
- 13 Entonnoir de remplissage
- 14 Régulation de vapeur



Détails techniques

Voltage: 230V 50 Hz.

Puissance: 2000 Watts

Capacité :1,2 Lt

Température maximale de la vapeur:116 °C

Générateur de vapeur:en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES DU NETTOYEUR VAPEUR

1 Ne pas ajouter de produits détergents ou d'autres substances chimiques mais employer seulement de l'eau.

2 Léger et portable

3 Chaudière en acier inoxydable Non corrosif,18/10 en acier inoxydable,avec soudures.

4 Résistant aux chocs

5 Accessoires multifonctions et application facile

6 Emploi dans la maison et extérieurs: Pour salles de bains,cuisines,salles de séjour,espaces pour animaux et accessoires voitures,cours et fenêtres.

COMPOSANTS

Lumi re rouge: elle s ' claire quand la fiche est ins r e dans la prise  lectrique murale   230V et reste allum e jusqu '  ce que la fiche n 'est pas enlev e.

AVERTISSEMENT: lire attentivement les instructions "pour remplir le r servoir d 'eau " avant d 'ouvrir le bouchon de s curit .Presser et maintenir enfonc  l'interrupteur de la vapeur jusqu'  ce que la vapeur et la pression soient sorties de la chaudi re.

AVERTISSEMENT: d brancher la prise de courant avant de remplir le r servoir.

IMPORTANT: NE PAS ajouter de d t rgents,parfums, huiles ou d 'autres substances chimiques.Utiliser de l'eau de robinet ou bien de l'eau distill e ou d min ralis e si l'eau de robinet est tr s calcaire.

REMPLEISSAGE

IMPORTANTE: S 'assurer toujours que l 'appareil est d branch  de l 'alimentation  lectrique avant de remplir le r servoir.Suivre toutes les instructions pour  viter que l 'eau d borde du r servoir.

Phase 1 Avant de remplir l 'appareil s 'assurer qu 'il n ' pas branch    la prise de courant.

Phase 2 Tourner le bouchon de s curit  dans le sens inverse aux aiguilles d 'une montre jusqu '  ce qu 'on n 'arrive   l 'enlever .

Phase 3 Verser 1,2 Lt d 'eau en utilisant le sp cial entonnoir jusqu 'au remplissage du r servoir en pr tant attention   ne pas faire d border l'eau Revisser le bouchon de s curit  dans le sens des aiguilles d 'une montre.Le temps de chauffe avec de l 'eau froide est d 'environ 8-10 minutes.L 'emploi d 'eau chaude r duit le temps de chauffe.

Phase 4 Ins rer la fiche dans une prise de courant murale standard, quip e de mise   la terre,   230 volt. Le t moign lumineux d 'allumage s ' clairera.

Phase 5 Laisser environ 8-10 minutes que la vapeur atteigne la temp rature et la pression convenables.

Phase 6 Ins rer les accessoires qu 'on d sire employer dans le tuyau flexible.

Phase 7 Au d but de l 'eau sortira de la buse:c 'est normal,ils 'agit de la condensation d u aux tubes froids.

AVERTISSEMENT: Faire toujours couler l'eau condens e du tuyau avant de son

emploi ou s'il est inactif depuis beaucoup de temps. Pour vider le tuyau, diri-ger la buse dans un récipient indiqué ou dans l'évier et appuyer sur l'interrupteur. Après l'égouttage du tuyau on peut l'employer de nouveau. Ne jamais diri-ger la buse vers des personnes, des animaux et des plantes.

IMPORTANT: Quand votre nettoyeur à vapeur a épuisé l'eau, la vapeur cesse de sortir.

AVERTISSEMENT: Attendre 15 minutes que la chaudière se refroidit avant de la remplir. Si la chaudière est encore chaude, il y a le risque que l'eau gicle à l'extérieur pendant le remplissage. Faire attention à ouvrir le bouchon de sécurité car il peut s'être réchauffé et la sortie de vapeur peut causer des brûlures.

Remplissage

Phase 1 Débrancher le câble électrique de la prise murale.

Phase 2 Appuyer sur l'interrupteur qui se trouve sur la poignée pour s'assurer que toute pression résiduelle sorte.

Phase 3 Dévisser avec prudence le bouchon de sécurité (de remplissage) en le tournant dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre de façon à faire sortir toute trace de vapeur résiduelle. Quand le sifflement cesse et toute la vapeur s'est dégagée, enlever le bouchon de sécurité et laisser refroidir l'appareil.

AVERTISSEMENT: Laisser refroidir la chaudière pendant 15 minutes avant de la remplir. Si l'appareil est encore chaud, il y a le risque que l'eau gicle à l'extérieur pendant le remplissage et qu'elle cause des brûlures. Faire très attention pendant le remplissage et quand on ouvre le bouchon de sécurité parce qu'il peut être encore chaud et la sortie de vapeur peut causer des brûlures.

Phase 4 Laisser refroidir pendant 15 minutes l'appareil à vapeur avant de le remplir à nouveau.

Phase 5 Remplir le réservoir d'eau en utilisant l'entonnoir spécial.

Phase 6 Révisser étroitement le bouchon de sécurité en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Phase 7 Insérer le câble d'alimentation dans la prise murale.

NOTICE D'UTILISATION

Emploi du NETTOYEUR À vapeur avec la brosse pour sols

Phase 1: Unir un des tubes d'extension au tuyau flexible. Pour unir les tubes d'extension entre eux ou à la poignée, presser le bouton de verrouillage en s'assurant qu'il soit entré correctement dans l'ouverture (voir illustrations). Pour le détacher répéter l'opération en pressant le bouton de verrouillage et en séparant les deux éléments.

NOTE: Monter la brosse pour sols avec l'adaptateur angulaire sur le tube d'extension.

Phase 2 Si l'adaptateur angulaire n'est pas accroché à la brosse pour sols, tenir la brosse les poils vers le haut avec la main gauche. Insérer l'adaptateur tourné vers le bas dans l'ouverture sur le revers de la brosse et le tourner de 180°.

Phase 3 Insérer le câble d'alimentation électrique dans la prise murale. Le temps de chauffe est d'environ 8-10 minutes avec de l'eau froide. L'emploi d'eau chaude réduit le temps de chauffe.

Ajouter un chiffon à la brosse pour sols

Tissu-éponge blanc 100% il peut être employé sur la brosse de façon à absorber la saleté et protéger les surfaces délicates. Il peut être employé aussi sur des surfaces lavables verticales en suivant le même procédé employé pour les sols.

IMPORTANT: les poils peuvent être abîmés par des chiffons fins. Si vous n'avez pas de chiffons suffisamment épais, on conseille d'en employer deux.

ACCROCHAGE DES ACCESSOIRES SUR LE TUYAU FLEXIBLE.

Raclette à vitres pour nettoyer des surfaces en verre ou des carreaux

Cet accessoire est très utile pour nettoyer des fenêtres de grandes dimensions, matériaux en plastique, céramique, carreaux ou surfaces en marbre. Mode d'emploi: pour nettoyer les carreaux unir le lave vitre à la poignée ou l'employer avec le tube d'extension pour les surfaces difficiles à atteindre.

Vaporiser abondamment, frotter avec l'extrémité en éponge souple, et enlever l'eau de trop et la saleté avec la raclette lave vitre. Mode d'emploi: pousser la brosse petite sur l'extrémité de la buse à haute concentration, qui peut être unie directement à la poignée ou aux tubes d'extension.

AVERTISSEMENT: Quand on nettoie les fenêtres éviter de soudains écarts de température pour prévenir des ruptures de vitres.

Buse à haute concentration

Cet accessoire est très utile pour nettoyer les surfaces difficiles à atteindre: il est idéal pour radiateurs, montants de portes et fenêtres, volets et installations sanitaires. La buse est insérée directement sur la poignée ou elle peut être employée avec les tubes d'extension.

Brosse pour petits détails

Elle est indiquée pour nettoyer les jointures de carreaux, céramique et marbres.

Conseils sur le mode d'emploi de l'appareil

Eau

- Utiliser toujours de l 'eau de robinet pour le nettoyage.
- Si l 'eau de robinet est très calcaire utiliser de l 'eau distillée ou déminéralisée pour éliminer la possibilité de formation de taches pendant le nettoyage à vapeur de tissus aux couleurs pâles.

IMPORTANT: Ne pas ajouter de produits détergents,parfums,huiles ou d 'autres substances chimiques.Si l'eau de robinet est très calcaire utiliser de l'eau distillée ou déminéralisée

Température

- La température de la vapeur à l 'extrémité de la buse est (comprise)entre 104 °C et 115 °C.
- La température descend à 38 °C à une distance de 25 pouces de l 'extrémité de la buse

AVERTISSEMENT: Le chiffon enroulé autour de la brosse peut se réchauffer tellement qu 'il peut brûler.Attendre que le chiffon se refroidisse avant de le toucher.

Emplois des chiffons

- Pour des meilleurs résultats employer des chiffons blancs en tissu-éponge 100%en coton.
- Prenez un chiffon en tissu-éponge blanc: dimensions +/- 20cm x 42,5cm.
- Placez la brosse sur le chiffon et pliez le chiffon aux deux côtés autour de la brosse.
- Mettez les coins au-dessous des crochets à ressort en dessus de la brosse.
- L 'emploi du chiffon permet d 'absorber l 'humidité et d 'enlever la saleté.Utiliser toujours des chiffons secs car si le chiffon est mouillé il répand la saleté.
- Laver les chiffons avec des détergents forts et eau de Javel.
- Si on ajoute des substances assouplissantes parfumées,une fois qu 'on utilise de nouveau le chiffon le parfum est dégagé dans l 'air.

Pour un bon travail

- Nettoyer les surfaces verticales toujours du haut en bas de façon que l 'eau sale ne tache pas les parties qui viennent d 'être nettoyées.
- Eviter d 'utiliser la brosse en avant et en arrière pendant le nettoyage.
- Commencer avec la brosse pour les petits détails pour les endroits les plus difficiles à atteindre et pour les coins.
- Enlever la saleté rapidement,simon elle s 'essuiera et adhérera de nouveau à la surface.

QUELQUES CONSEILS POUR L'USAGE

Sols en bois, vinyle et marbre

Utiliser la brosse pour sols avec un chiffon spongieux. Remuer la brosse sur le sols comme pour balayer.Quand le chiffon est sale on peut le retourner ou le remplacer avec un chiffon propre.Si l 'espace à nettoyer est très sale on peut passer le chiffon lentement plusieurs fois sur la surface.Si le sol est en bois passer le chiffon rapidement pour éviter que de l 'humidité ou de la chaleur imprègnent le bois.En nettoyant avec le chiffon sur la brosse le brillant du sol n 'est pas entamé.

Pour enlever la cire: utiliser la brosse pour sols pour les espaces ouverts;utiliser la brosse pour les détails,sans chiffon,pour des coins ou des espaces étroits,en la passant lentement.Nettoyer une petite partie à la fois et enlever la cire du sol.Quand toute la cire a été enlevée nettoyer immédiatement le sol et les brosses avec de l 'eau avant que les résidus puissent se fixer.Repasser sur la zone la brosse pour sols avec le chiffon pour enlever tout résidu avant de cirer les sols.

Nettoyage de sols avec cire

Enrouler le chiffon net autour de la brosse pour sols et brosser rapidement,de cette façon on enlève la saleté mais non la cire.

Sols en vinyle: éviter que la chaleur imprègne le vinyle, et qu 'il puisse ainsi s 'assouplir,en abîmant sa consistance. Passer le donc rapidement.

Sols de carreaux: utiliser l 'équipement pour détails avec la brosse pour petits détails,unie à une rallonge.Tenir prête aussi la brosse pour sols avec le chiffon. Nettoyer le mortier entre les carreaux avec la petite brosse.Enlever la petite brosse et attacher la brosse pour sols,passer la brosse sur le sol pour nettoyer les carreaux et enlever les excès et les résidus d 'humidité.Pour les carreaux très sales,enlever le chiffon et gratter avec la brosse. Essuyer les carreaux avec le torchon.

Nettoyage de taches (tapis)

Utiliser la buse à haute pression avec ou sans la brosse pour détails.Faire pénétrer la vapeur en passant lentement sur les espaces sales.Frotter avec la brosse pour les détails ou le chiffon.Passer le chiffon avec de rapides coups sur la saleté (ne pas frotter). Répéter l 'opération jusqu 'à ce que la saleté soit complètement enlevée.Utiliser l 'aspirateur seulement quand le tapis est sec.Avant le nettoyage on conseille de vérifier toujours que les couleurs des tapis sont résistantes à la vapeur en effectuant un essai sur une partie normalement cachée.Si l 'appareil n 'arrive pas à enlever les taches plus persistantes on peut employer un produit détergent pour tapis qui se trouve dans le commerce.

Ne pas ajouter de détergents,parfums,huiles ou d 'autres substances chimiques à l 'eau utilisée car elles pourraient abîmer l 'appareil ou rendre son emploi dangereux).

Tapisserie

Utiliser la brosse pour sols avec un chiffon en tissu-éponge blanc net attaché directement à la poignée.La passer rapidement,par des coups légers,en évitant que les tissus se mouillent.Passer sur les taches persistantes non plus d 'une minute et attendre cinq minutes afin que le tissu s 'essuie,répéter l 'opération.Effectuer des mouvements circulaires,ou verticaux et horizontaux,pour atteindre tous les côtés des fibres des tissus.Terminer en brossant dans une seule direction de façon à donner au tissu un aspect uniforme.

AVERTISSEMENT vérifier toujours la résistance des couleurs de chaque tissu,spécialement le rouge et le bleu, en frottant délicatement un chiffon net humide et chaud sur une partie normalement cachée.Si les couleurs restent sur le chiffon,il faut procéder au nettoyage à sec.

Fenêtres, surfaces en verre et miroirs

Utiliser la raclette à vitres à double bord pour verres et pour carreaux.Employer le jet de vapeur de haut en bas. Pour essuyer les verres employer lla raclette vitres sans le jet de vapeur avec des mouvements de haut vers le bas pour ne pas laisser des rayures.

Fibres de verre ou surfaces en acier inoxydable

Utiliser la brosse pour sols ou la brosse pour petites surfaces.Remuer lentement la brosse sur la surface à nettoyer.La vapeur émulsionne la saleté et la graisse de la surface;passer la brosse avec le chiffon spongieux pour enlever toute trace d 'humidité et résidus. Conseils:une vieille méthode pour faire reluire des surfaces en acier inoxydable déjà nettoyées est de passer de l 'eau de Seltz.

Résidus de savon

La chaleur unie à l 'humidité dissout instantanément la saleté des résidus de savon. Successivement rincer la surface avec un peu d 'eau ou repasser avec un chiffon spongieux net.

Note: la pellicule de savon peut former une incrustation résistante,à cause des minéraux qui se trouvent dans l 'eau;dans ce cas utiliser la brosse pour sols sans chiffon pour assouplir la surface,ou bien asperger auparavant de citron,du vinaigre ou de l 'eau de Seltz pour dissoudre les incrustations.Passer sur la surface rapidement pour éviter que le savon sèche et forme des granules:la surface sera râche au toucher,si cela se produit appliquer de nouveau la vapeur à la surface avec la brosse ouverte et nettoyer de nouveau.

Mobilier de jardin

Utiliser les brosses selon la surface à nettoyer.Passer rapidement quand on nettoie des meubles de jardin en résine.

Rideaux

Utiliser la petite brosse pour nettoyer les rideaux.Passer la brosse jusqu 'à ce que la vapeur pénètre.Passer rapidement sur les rideaux en PVC.Vérifier la résistance des couleurs avant le nettoyage.

Salles de bain

Dans la zone de baignoires ou douches,utiliser la brosse pour petits détails pour nettoyer les renfoncements,portes de douches,ou des zones difficiles à atteindre et pour enlever la saleté difficile à éliminer.Utiliser lla raclette vitres à deux bords pour fenêtres et carreaux est la meilleure façon pour nettoyer le reste de la zone.Attendre que la vapeur soit pénétrée dans la surface.Cela est utile surtout dans la zone de la douche s 'il y a des carreaux et du mortier. Avec votre nettoyeur à vapeur c 'est encore plus facile d 'enlever la pellicule de savon sur les carreaux,mortier ou portes des douches. Pour nettoyer des installations sanitaires utiliser la buse à haute pression avec ou sans la petite brosse.Utiliser un chiffon en tissu-éponge ou une serviette en papier pour enlever l 'humidité en excès et les résidus.

Pour nettoyer lavabos et robinets utiliser la petite brosse.

Espaces extérieurs

Pour nettoyer l 'intérieur de la voiture et sa tapisserie utiliser la brosse pour sols avec un chiffon en tissu-éponge,comme pour la maison.Ne pas employer les poils de la brosse en contact direct avec les surfaces en cuir,mais ajouter le chiffon en tissu-éponge.Pour les détails des roues utiliser le vaporisateur à haute pression et la petite brosse.Pour nettoyer les fenêtres à l 'extérieur appliquer la vapeur avec la buse à haute pression,et ensuite passer un chiffon en papier.Pour nettoyer les vélos utiliser la brosse pour les petits détails.Pour les accessoires utiliser la brosse pour petits détails selon la surface.

Plantes artificielles

Utiliser la buse à haute pression sans la brosse pour enlever la poussière et la saleté.

Vêtements

Un système de nettoyage à vapeur est excellent pour enlever les faux plis de l 'étoffe,en vaporisant simplement la surface d 'une distance de (30-40 cm)La vapeur sèche enlève les faux plis sans laisser le tissu mouillé comme les appareils ordinaires à vapeur pour étoffes font.

Nicotine et goudron

La nicotine et le goudron se dissolvent à des températures élevées en se transformant en une substance jaune claire huileuse qui a la consistance de l 'huile d 'une machine à coudre. La pellicule de nicotine goudron,en contact avec le chiffon en tissu-éponge chaud enroulé à la brosse pour sols,se dissout et elle est absorbée par le chiffon.Sur les surfaces plates on peut enlever la pellicule en passant rapidement la brosse.

Elimination de la cire, du goudron, etc.

Beaucoup de taches sont attachées aux surfaces et peuvent être enlevées facilement et rapidement “en soufflant” de la vapeur avec la buse à haute pression. Tenir le chiffon spongieux à côté pour ramasser les résidus qui sont soufflés par la buse. Note aspirer tout résidu laissé sur la surface avant d'y appliquer la vapeur.

Conseils: Votre nettoyeur à vapeur peut être employé en beaucoup d'autres façons qui n'ont pas été mentionnées. Cela pour ne donner qu'une idée des différents emplois de l'appareil. Cependant les modes d'emploi des accessoires et des brosses sont dans la plupart des cas universels. Il est utile d'avoir toujours prêt un chiffon en tissu-éponge ou en papier pour enlever l'humidité et les résidus. L'emploi du chiffon blanc en coton 100% est conseillé pour des meilleurs résultats. On peut nettoyer les brosses avec le vaporisateur. Pour le nettoyage de la brosse pour sols, la tenir à une extrémité et utiliser la buse pour souffler la poussière directement dans la poubelle. Pour le nettoyage de la petite brosse, utiliser une pince pour capturer la saleté et la jeter dans les ordures, ou bien la mettre dans la lave-vaisselle. Note: Essuyer immédiatement les espaces que vous venez

de nettoyer. Pendant le nettoyage du four utiliser la petite brosse pour nettoyer les accessoires et la grille. Utiliser toujours la petite brosse pour fentes, fissures et les zones difficiles à atteindre.

Réfrigérateur

Utiliser la buse à haute concentration pour souffler la saleté du réfrigérateur et des joints de ses portes. La vapeur ne sèche pas ni abîme les joints comme les substances chimiques font souvent. Les tiroirs et les autres équipements de cuisine peuvent être aisément nettoyés avec la petite brosse placée sur la buse pour pénétrer dans tous les coins et dans les espaces cachés. Les taches localisées autour des joints peuvent être aisément enlevées avec la brosse pour petites surfaces.

Note: Débrancher toujours les petits appareils électriques de la prise de courant avant le nettoyage. Pour nettoyer la partie supérieure des compteurs utiliser la brosse pour sols avec le chiffon en tissu-éponge. Pour la saleté difficile à enlever employer d'abord la brosse sans chiffon et successivement passer le chiffon.

APRES L'UTILISATION DE L'APPAREIL

Si normalement on utilise de l'eau distillée ou déminéralisée il ne faut pas nettoyer le réservoir.

Rinçage du vaporisateur.

On conseille le rinçage périodique de l'appareil pour éviter la formation de dépôts de calcaire; on recommande le rinçage après 10-15 remplissages du réservoir. Remplir la chaudière avec de l'eau et secouer l'appareil vigoureusement. Renverser l'appareil du haut en bas pour le vider de l'eau et le libérer de tout dépôt.

Pour détartrer le vaporisateur

Si l 'eau de robinet contient un pourcentage élevé de calcium, détartrer l 'appareil toutes les 10-15 remplissages.

Phase 1 débrancher le vaporisateur de la prise de courant avant de détartrer la chaudière.

Phase 2 verser dans la chaudière une partie de vinaigre et quatre parties d 'eau et laisser reposer la solution pendant une nuit ou pour 8 heures .Ne pas visser le bouchon de sécurité pendant le détartrage de la chaudière. Ne pas utiliser l'appareil pendant cette opération de détartrage

Phase 3 Après avoir laissé la solution agir pour environ 8 heures, renverser l 'appareil pour vider la chaudière.Rincer la chaudière avec de l 'eau propre 2 ou 3 fois. Le vaporisateur est de nouveau prêt pour l 'emploi.

Accrochage de la bretelle ou bandoulière

L 'emploi de la bretelle séparable permet une grande liberté de mouvement si les deux mains sont utilisées pour les différentes opérations de nettoyage. Pour attacher la bretelle à l 'appareil accrocher les petits crochets de la bretelle aux anneaux de connexion sur l 'appareil.

Quand on utilise le vaporisateur avec la bretelle éviter d 'incliner et secouer excessivement l 'appareil pour éviter que l 'eau entre dans le tuyau et sorte du système.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Wenn Sie den benutzen, beachten Sie immer diese allgemeinen und auch die folgenden besonderen Sicherheitshinweise:

1 Aufmerksam die Anleitungen lesen, bevor Sie den Dampfreiniger verwenden.

2 Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.

3 Um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden, tauchen Sie keinen Teil des Gerätes ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten.

4 Um das Gerät aus der Steckdose zu entfernen, nicht am Stromkabel, sondern am Netzstecker ziehen.

5 Die Kabel dürfen nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen. Lassen Sie das Gerät gut abkühlen, bevor Sie es wegräumen oder bevor Sie den Druckkessel öffnen (den Sicherheitsverschluss aufdrehen). Vor dem Wegräumenwickeln Sie das Kabel nur lose um das Gerät.

6 Das Gerät immer von der Stromversorgung trennen, bevor Sie es befüllen oder Wasser ausgießen, oder wenn es nicht verwendet wird. Den Sicherheitsverschluss langsam aufdrehen, um den Tank zu öffnen, so dass der restliche Dampf kontrolliert entweichen kann.

7 Das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker benutzen, oder wenn das Gerät oder die Zubehörteile beschädigt oder gefallen sind. Um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder es zu

reparieren. Übergeben Sie ein defektes Gerät dem Verkäufer oder einem autorisierten Kundendienst. Durch unsachgemäße Reparatur oder Montage des Gerätes kann die Gefahr von Stromschlägen für die Benutzer entstehen. Außerdem erlischt dann die Garantie.

8 Das angeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, besonders wenn Kinder in der Nähe sind.

9 Der Kontakt mit heißen metallischen Teilen, heißem Wasser oder Dampf kann Verbrennungen verursachen. Lassen Sie sehr vorsichtig Wasser aus dem Gerät herauslaufen, weil das Wasser im Gerät sehr heiß sein kann. Den Dampfstoss nie gegen Menschen oder Haustiere richten.

10 Das Gerät nicht in der Nähe von entzündbarem und oder explosivem Material verwenden.

11 Das Gerät ist nur zum Haushaltsgebrauch geeignet. Bitte aufmerksam allen Gebrauchshinweisen dieser Anleitung folgen.

12 Keine Chemikalien oder andere Stoffe als kalkarmes Wasser verwenden. Die Verwendung von Chemikalien kann das Gerät beschädigen. Außerdem hebt die Verwendung von Fremdstoffen automatisch den Garantieanspruch auf.

13 Richten Sie den Dampf nie auf elektrische Zubehörteile, z.B. auf die Innenseite eines Ofens.

Zur Vermeidung von Hitzeschäden, Stromschlägen oder Unfällen:

- Das Dampfgerät nicht an die Stromversorgung angeschlossen lassen, wenn es nicht gebraucht wird. Bei Instandhaltungsarbeiten, Auffüllen oder Ausleeren in jedem Fall den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät nicht als Spielzeug verwenden. Passen Sie bitte auf, wenn es neben Kindern, Tieren oder Pflanzen verwendet wird.
- Zum Gebrauch nur den Hinweisen in dieser Anleitung folgen. Ausschließlich das vom Hersteller empfohlenen Zubehör verwenden.
- Am Stromkabel nicht fest ziehen und darauf achten, dass es nicht unter Türen oder an spitzen Ecken und Kanten scheuert; das Kabel von Wärmequellen fernhalten.
- Keine Verlängerungskabel oder Anschlüsse mit ungeeigneten Werten verwenden. Nicht am Kabel oder am Gerät selbst ziehen, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Den Stecker oder das Dampfgerät nicht mit nassen Händen greifen und es nicht barfuss verwenden.
- Keine Gegenstände in eine der Öffnungen stecken. Das Gerät darf mit irgendeiner blockierten Öffnung nicht verwendet werden.
- Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen, belüfteten Raum auf.
- Arbeiten Sie nur in ausreichend hellen Räumen.
- Das Gerät nur waagrecht benutzen, nicht umkehren oder neigen. Den Dampfstoss nicht gegen Menschen, Tiere oder Pflanzen richten.
- Das Dampfgerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Beim Füllen des Gerätes immer das Stromkabel aus der Steckdose ziehen.

- Dem Wasser keine Reinigungsmittel, Parfüm, Öle oder andere Chemikalien beifügen, weil sie das Gerät beschädigen könnten. Nur sauberes Leitungswasser oder demineralisiertes Wasser benutzen, wenn Leitungswasser sehr kalkhaltig ist. Benutzen Sie kein Wasser aus Wäschetrocknern, es enthält meistens schädliche Rückstände.

**BITTE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN.
DAS GERÄT IST NUR ZUM HAUSHALTSÜBLICHEN GEBRAUCH BESTIMMT.**

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN


- 1 Um einen Kurzschluss zu vermeiden, kein anderes Gerät an der selben Steckdose verwenden.
- 2 Wenn ein Verlängerungskabel unbedingt notwendig ist, ein Kabel für 10 Ampere mit dem passenden Querschnitt benutzen. Zu schwache (dünne) Kabel können überhitzen. Beim Kabel bitte auch beachten, dass es nicht weggezogen werden kann und niemand stolpern kann. Das Kabel muss dabei immer aufgerollt sein.
- 3 Das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn es an einer Steckdose angeschlossen ist.

VORSICHT: das Gerät ist mit einer geerdeten Leitung mit dreipoligem Stecker ausgestattet. Dieser Stecker ist nur an einer für einen Schukostecker geeigneten Steckdose anzuschließen. Das ist eine wichtige Sicherheitsmaßnahme. Wenn die Steckdose für den Stecker nicht geeignet ist, mit einem Elektriker Kontakt aufnehmen, um sie zu ersetzen. Versuchen Sie nie, die Sicherheitsvorrichtung der Erdung zu entfernen.

WARNUNG: Immer das Kondenswasser, das sich im Schlauch bildet, abfließen lassen, bevor das Gerät benutzt wird, auch dann, wenn es einige Minuten nicht verwendet wurde. Um das Wasser aus dem Schlauch abfließen zu lassen, die Düse in einen dazu bestimmten Behälter oder in das Spülbecken richten und den Betätigungsbutton am Griff drücken. Wenn der Schlauch leergeflossen ist, kann man das Gerät wieder benutzen. Auch hier gilt, die Düse nie gegen Menschen, Tiere und Pflanzen zu richten.

FUNKTIONSTEILE

- 1 Betätigungsnapf am PistolenGriff
- 2 Rote Kontroll-Leuchte/
grüne Kontroll-Leuchte
- 3 Sicherheitsverschluss
- 4 Griffbügel
- 5 Flexibler Dampfschlauch
- 6 Verlängerungsrohre (2)
- 7 Bürste für Fußboden (2)
- 8 Rundbürste für Punktbehandlung
- 9 Glasreiniger für Glasflächen
und Fliesen
- 10 Dampfdüse für konzentrierte
Anwendung
- 11 Tragegurt
- 12 Winkelzwischenstück
(Adapter für Bürste)
- 13 Einfülltrichter
- 14 Dampfregulierung



Technische Daten

Stromversorgung: 230V 50 Hz.

Leistung: 2000 Watts

Wasserfüllmenge: 1,2 Liter

Max. Dampftemperatur: 116° C

Dampferzeuger: Kessel aus Edelstahl, rostfrei

EIGENSCHAFTEN

- 1 Keine Reinigungsmittel oder andere Chemikalien beifügen, nur Wasser verwenden.
- 2 Leicht und einfach tragbar
- 3 Druckkessel aus Edelstahl 18/10, geschweißt, rostfrei
- 4 Druckfester, strapazierfähiger Schlauch
- 5 Mehrzweckzubehörteile, einfach zu benutzen
- 6 Zum Gebrauch im und um das Haus Bäder, Küchen, Wohnzimmer, Bereiche für Haustiere, Fenster, Terrasse, Balkon und Teile am Auto.

BEDIENUNGSHINWEISE

Bestandteilen

rote Kontroll-Leuchte: sie leuchtet auf, wenn der Stecker in der 230V Wandsteckdose gesteckt wird und leuchtet weiter, so lange, bis der Stecker gezogen wird.

WARNUNG: aufmerksam die Hinweise "Wasserbefüllen des Kessels" lesen, bevor man den Sicherheitsverschluss öffnet. Vor dem Öffnen den Dampfknopf drücken, bis restlicher Dampf und Druck aus dem Heizkessel ausgetreten sind.

WARNUNG: Vor dem Füllen des Kessels den Stecker aus der Steckdose ziehen.

WICHTIG: Keine Reinigungsmittel, Duftstoffe, Öle oder andere Chemikalien hinzufügen. Nur Leitungswasser oder destilliertes bzw. demineralisiertes Wasser benutzen, wenn das Leitungswasser sehr kalkhaltig ist.

DAS BEFÜLLEN DES DAMPFREINIGERS

Bei leerem Gerät ca. 1,2 l Wasser mit dem beiliegenden Trichter eingießen, bis der Kessel gefüllt ist. Achten Sie darauf, dass kein Wasser überläuft. Danach den Sicherheitsverschluss im Uhrzeigersinn aufschrauben. Die Aufheizzeit beim kalten Wasser beträgt ca 8-10 Minuten. Beim Einfüllen von heißem Wasser verkürzt sich die Aufheizzeit.

Den Stecker in eine richtig geerdete Wandsteckdose (230V, Schukostecker) stecken, danach leuchtet die Kontroll-Lampe auf. Ca. 8-10 Minuten warten, bis der Dampf die richtige Temperatur und Druck erreicht hat. Die Zuberhörteile, die man benutzen will, in den flexiblen

Schlauch stecken. Am Anfang kann noch Wasser aus den Düsen aus treten. Das ist Restwasser, das sich noch in den Düsen befinden kann.

WICHTIG: Wenn der Druckkessel im Gerät leer ist, wird kein Dampf mehr abgegeben. Der Kessel ist jetzt noch sehr heiß. Warten Sie 15 Minuten, bis der Kessel abgekühlt ist, vor einer Füllung. Wenn der Kessel noch heiß ist, besteht die Gefahr, dass das Wasser während des Füllens ausspritzt. Bitte beachten Sie, wenn Sie den Sicherheitsverschluss öffnen, dass er sehr heiß sein kann, und das Austreten von Dampf Verbrennungen verursachen kann. Ein zischendes Geräusch tritt auf, wenn noch Reste von Dampf und Druck im Kessel sind. Seien Sie dann besonders vorsichtig. Auch nach dem Füllen das Kondenswasser aus dem Schlauch abfließen lassen, bevor man das Gerät benutzt, oder auch nach Arbeitspausen. Um das Wasser aus dem Schlauch abfließen zu lassen, die Düse in einen dazu bestimmten Behälter oder in das Spülbecken richten und den Schalter drücken. Wenn der Schlauch leergeflossen ist, kann man das Gerät wieder benutzen. Die Düsen dabei nie gegen Menschen, Tiere und Pflanzen richten.

DER GEBRAUCH DES DAMPFGERÄTS MIT DER GROSSEN BODENBÜRSTE.

Phase 1: Den flexiblen Schlauch mit dem Pistolengriff mit einem Verlängerungsrohr verbinden. Um die Teile miteinander zu verbinden, die Sperrtaste drücken, fest zusammenstecken und sich vergewissern, dass die Taste wieder in der ovalen

Öffnung einrastet (siehe Abbildungen). Um die Teile zu trennen, wieder die ovale Sperrtaste drücken und gleichzeitig die Teile auseinanderziehen. Bei einem neuen Gerät kann das noch etwas schwierig sein.

BITTE BEACHTEN: die Bodenbürste wird immer mit dem Winkelzwischenstück (Adapter) am Verlängerungsrohr eingesteckt.

Phase 2 Wenn der Adapter nicht in der Bürste steckt, halten Sie die Bürste mit den Borsten nach oben und stecken Sie den Adapter in die Bürste. Drehen Sie die Bürste und die Teile sind dann fest miteinander verbunden. Zum Trennen verfahren Sie umgekehrt.

Phase 3 Stecken Sie den Stecker in die Wandsteckdose, lassen Sie das Gerät aufheizen. Danach ist es betriebsbereit.

DIE VERWENDUNG VON TÜCHERN MIT DER BÜRSTE

In den meisten Fällen ist es sinnvoll und wichtig, saugstarke und dicke Tücher um die Bürste zu legen. Die Tücher nehmen Schmutz und Feuchtigkeit auf und schützen auch empfindliche Oberflächen. Wenn Sie keine dicken Tücher haben, legen Sie das Tuch doppelt. Benutzen Sie nur weiße oder sehr helle Tücher. Wechseln Sie die Tücher häufig, und waschen Sie die Tücher ohne Weichspüler. Tücher, die man nur an Wandflächen benutzt hat, können natürlich auf dem Fußboden weiter benutzt werden.

ARBEITEN MIT DEN VERSCHIEDENEN ZUBEHÖRTEILEN

Glasreiniger für Glasflächen, Fenster, Spiegel und große, glatte Flächen

Dieses Zubehör ist sehr nützlich um größere Fenster, Plastikflächen, Kacheln, Fliesen oder Marmorflächen zu reinigen. Anwendungsmöglichkeit: um Fliesen zu reinigen, den Glasreiniger direkt an den Griff stecken, oder, bei höherliegenden Flächen, die Verlängerungsrohre verwenden. Je nach Verschmutzung mehr oder weniger andämpfen, mit dem weichen Gummiteil wischen und mit der Gummilippe die Feuchtigkeit mit dem Schmutz abziehen, um die Flächen zu reinigen. Halten Sie einen sauberen Lappen bereit, um herab laufendes Wasser weg zu wischen.

WARNUNG: wenn Sie Fenster putzen, vermeiden Sie plötzliche Temperaturwechsel, um einen möglichen Glasverbruch zu verhindern. Bei Kälte wärmen Sie Fensterglas mit wenig Dampf zunächst an.

Dampfdüse (Kleine Dampfwanze)

Dieses Zubehörteil ist sehr nützlich, um schlecht erreichbare Stellen zu reinigen: es ist geeignet für Heizkörper, Tür- und Fensterwinkel, Fenster- und Rollläden und sanitäre Anlagen. Die Düse wird direkt am Griff eingesteckt oder sie wird mit den Verlängerungsrohren verwendet.

Rundbürste für Punktbehandlung

Die kleine Rundbürste wird auf die Dampfdüse aufgesteckt, die direkt am Pistolengriff oder an einer Verlängerung sitzt. Sie ist gut geeignet für Fugen und Zwischenräume bei Fliesen, Keramik, Marmor, bei Waschbecken und in der Küche. Drücken Sie nicht auf die Bürste, lassen Sie den Dampf wirken.

TIPPS ZUR GERÄTANWENDUNG

Wasser

- Für die Reinigung immer sauberes Leitungswasser verwenden.
- Wenn das Wasser sehr kalkhaltig ist, demineralisiertes Wasser verwenden, um bei der Dampfreinigung von empfindlichen Materialien (Textilien) die Möglichkeit von Flecken zu vermeiden.

WICHTIG: Keine Reinigungsmittel, Duftstoffe, Öle oder andere Chemikalien hinzufügen. Falls Leitungswasser sehr kalkhaltig ist, demineralisiertes Wasser verwenden.

Temperatur

- Die Dampftemperatur an der Spitze der Düse liegt zwischen 104°C und 116°C
- Die Temperatur nimmt in einem Abstand von ca. 25 cm von der Spitze der Düse ab auf ca. 38°C

WARNUNG: Das um die Bürste gewickelte Tuch kann sich so stark erhitzen, dass man sich verbrennen kann. Warten Sie, bis sich das Tuch abgekühlt hat, bevor Sie es anfassen.

Anwendung von Tüchern

- Für bessere Ergebnisse verwenden Sie weiße Tücher aus 100% Baumwolle (z.B. alte Handtücher).
- Nehmen Sie einen weissen Tuch (Frottee), ungefähr 20 x 42,5cm.
- Legen Sie die Bürste auf den Tuch und falten Sie den Tuch an beide Ecken zusammen um die Bürste herum.
- Der Tuch festmachen unter die Klammer an die Oberseite des Bürstes
- Mit Anwendung des Tuches wird die Feuchtigkeit aufgenommen und der Schmutz entfernt. Dabei immer wieder trockene Tücher verwenden, weil nasse Tücher den Schmutz verteilen.
- Die Tücher mit Vollwaschmittel heiß waschen und evtl. Chlorbleiche verwenden.
- Falls duftende Weichspülmittel benutzt werden, saugen die Tücher nicht so gut und der Duft wird von der Hitze verstärkt.

Für eine gute Arbeit

- Senkrechte Flächen immer von oben nach unten reinigen, so dass das schmutzige Wasser die gerade gereinigten Teile nicht verschmutzt.

- Bewegen Sie die Bürste möglichst immer nur in eine Richtung, nicht vor und zurück.
- Mit der Rundbürste in den schwer erreichbaren Stellen und Ecken beginnen. Den gelösten Schmutz immer gleich entfernen, sonst trocknet er und haftet wieder an.

RATSSCHLÄGE ZUM GEBRAUCH

Holzfußboden, Vinyl und Marmor

Die Bodenbürste mit einem saugfähigen Tuch verwenden. Die Bürste auf dem Boden bewegen wie beim Kehren. Wenn das Tuch schmutzig ist, können Sie es wenden oder mit einem sauberen ersetzen. Bei sehr schmutzigen Flächen, können Sie langsam und mehrmals über die Fläche fahren. Wenn der Fußboden aus Holz ist, arbeiten Sie schnell und kurz, um zu vermeiden, dass das Holz Feuchtigkeit aufnimmt. Wenn man mit dem Tuch auf der Bürste reinigt, wird auch der Glanz von Fußboden nicht angegriffen. Machen Sie vorher eine Probe.

WACHSENTFERNUNG

Die Bodenbürste ohne Tuch für freie Flächen verwenden, mit der Rund bürste Kanten, Fugen und enge Stellen langsam bearbeiten. Jeweils einen kleinen Bereich andämpfen und so aus dem Fußboden das Wachs anlösen. Dann sofort das Wachs wegwischen. Wenn das Wachs entfernt ist, sofort den Fußboden und die Bürsten mit heißem Wasser saubermachen, bevor sich die Rückstände verfestigen. Noch einmal mit der Boden-bürste mit Dampf und Tuch über die Flächen arbeiten, um alle Rückstände zu entfernen. Bevor Sie den Fußboden neu einwachsen, lassen Sie ihn trocknen.

REINIGUNG VON GEWACHSTEN FUSSBÖDEN

Ein sauberes Tuch um die Bodenbürste wickeln und sehr schnell arbeiten. Auf diese Weise entfernt man den Schmutz, aber nicht das Wachs.

KUNSTSTOFF -FUSSBÖDEN

Auch hier muss man schnell arbeiten, dass die Hitze des Dampfes den Boden nicht beschädigen kann.

FLIESENFUSSBODEN

Beginnen Sie mit der kleinen Rundbürste und der Verlängerung. Die Bodenbürste mit Tuch halten Sie bereit. Reinigen Sie zunächst die Fugen mit der Rundbürste. Entfernen Sie die Rundbürste und stekken Sie die Bodenbürste ein. Benutzen Sie ein Tuch, um beim Reinigen dann den Schmutz und die Feuchtigkeit aufzunehmen. Wenn der Boden (z.B. Terrasse) sehr schmutzig ist, arbeiten Sie zuerst ohne Tuch, nur mit den rauen Borsten. In geschlossenen Räumen den Boden mit einem Tuch trocken wischen und nicht alleine trocknen lassen.

Flecken entfernen auf Teppichen

Die Dampfdüse mit oder ohne Rundbürste benutzen. Den Dampf eindringen lassen, indem man langsam über dem Fleck hin und her fährt. Dabei nicht auf dem Teppich kratzen, nur inden Fleck hineindämpfen. Tupfen Sie mit einem sauberen Tuch den

gelösten Schmutz weg. Diesen Vorgang auch mehrfach wiederholen, bis der Schmutz völlig entfernt ist. Den Staubsauger erst verwenden, nur wenn der Teppich trocken ist. Vor dem Putzen empfehlen wir, an einer nicht sichtbaren Stelle zu prüfen, ob die Farben und Fasern des Teppichs dampfbeständig sind. Wenn das Gerät sehr starke Flecken nur mit Dampf nicht entfernen kann, können Sie zusätzlich ein handelsübliches Reinigungsmittel für Teppiche verwenden. Das Reinigungsmittel darf nicht in den Kessel gefüllt werden, es wird direkt auf den Fleck gegeben.

POLSTER UND DEKOSTOFFE

Die Bodenbürste mit einem weißen, sauberen und sehr saugfähigen Tuch verwenden. Arbeiten Sie ohne Druck mit leichten und schnellen Bewegungen. Vermeiden Sie, dass das Material nass werden. Wenn man den Vorgang wiederholen muss, immer erst das Material trocknen lassen. Wenn man in verschiedene Richtungen und in Kreisen gewischt hat, musszuletzt in einer einheitlichen Richtung gearbeitet werden, um dem Material ein gleichmäßiges Aussehen zu geben.

***WARNUNG:** immer die Farbechtheit des Materials prüfen, vor allem von Rot und Blau. Dazu mit einem leicht angefeuchteten, sauberen und warmen Tuch über einen normal nicht sichtbaren Teil der Fläche wischen. Wenn die Farben auf dem Lappen bleiben, darf das Material nicht mit Dampf behandelt werden.*

Fenster, Glasflächen und Spiegel

Den Glasreiniger für Gläser und Fliesen benutzen. Dabei den Dampfstoß von oben nach unten führen. Um die Flächen zu trocken, den Glasreiniger ohne Dampfstoß in gekippter Hal tung mit der Gummilippe von oben nach unten führen, um keine Streifen zu hinterlassen. Herunterlaufendes Wasser sofort wegwischen.

Glasfaserflächen oder Flächen aus rostfreiem Stahl

Die Bodenbürste oder die Rundbürste verwenden. Langsam die Bürste über die zu reinigende Fläche bewegen. Der Dampf löst den Schmutz und das Fett von der Fläche. Danach mit der Bürste und einem Tuch arbeiten, um Feuchtigkeit und Schmutzreste zu entfernen. Tipp: Ein altes Verfahren, um die schon gereinigten Flächen aus rostfreiem Stahl zu polieren, wischt man mit kohlensäurehaltigem Wasser nach.

Seifenspuren

Die Rückstände von Seife lösen sich normal schnell unter der Einwirkung von Dampf (Hitze und Feuchtigkeit). Danach die Flächen mit Wasser abspülen oder wieder mit Dampf,Bürste und einem Tuch nachwischen.

***BITTE BEACHTEN:** Die Schicht von Seife kann nach längerer Zeit eine harte Verkrustung durch die im Wasser vorhandenen Mineralien bilden; auf diesen Fall ist es notwendig, die Bodenbürste ohne Tuch zu verwenden, um die Schicht weich zu machen, oder vorher mit Zitrone, Essig oder Selterswasser besprühen, um die*

Verkrustungen zu lösen. Schnell über die Fläche fahren, um zu verhindern, dass die Seife wieder antrocknet und Körnchen bildet. Bei Berührung wird die Fläche rau sein; wenn das passiert, noch einmal Dampf mit der offenen Bürste auf der Fläche anwenden und nochmals reinigen.

Ausstattung für Garten

Die Bürste nach der Größe der zu putzenden Fläche auswählen. Schnell arbeiten beim Putzen von geölten Gartenmöbeln, um ein Anlösen der Imprägnierung zu verhindern.

Jalousien und Lamellenvorhänge

Die kleine Bürste verwenden, um Jalousien zu putzen. Die Bürste so bewegen, dass der Dampf einwirken kann. Schnell über die. Bei PVC-Lamellen schnell arbeiten, dass sie nicht zu heiß werden. Immer erst die Widerstandskraft von Farben und Material prüfen, bevor man Dampf anwendet.

Bäder

Für Badewanne oder Dusche die Rundbürste verwenden, um Zwischenräume, die Duschtüren oder schwer erreichbare Teile zu reinigen und starken Schmutz zu entfernen. Für Fenster, Duschkabinen und Fliesen ist der Glasreiniger sehr gut geeignet, um hygienische Sauberkeit ohne chemische Putzmittel zu erreichen. Warten Sie bitte, bis der Dampf auf den Oberflächen eingewirkt hat. Das ist sinnvoll auf Flächen, wenn es Fliesen und Fugen gibt. Mit dem Dampfgerät ist es noch einfacher, die Schicht von Seifen von Fliesen, Fugen und Duschkabinen zu entfernen. Um die sanitären Anlagen zu reinigen, benutzen Sie die Dampfdüse mit oder ohne die kleine Rundbürste. Halten Sie ein sauberes Tuch bereit, um gelöste Rückstände und überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen. Waschbecken und Wasserhähne reinigen Sie am besten mit der kleinen Rundbürste.

Außer Haus

Um im Auto die Polster und die Bodenteppiche zu reinigen, benutzen Sie die Bodenbürste mit einem sauberen, saugfähigen Tuch, wie im Haus. Arbeiten Sie nie mit den harten Borsten der Bürste direkt auf den Ledersitzen. Benutzen Sie bei Lederpolstern immer ein weiches Tuch. Arbeiten Sie schnell, dass das Leder nicht nass wird. Für die Felgen der Reifen die Dampfdüse und die kleine Bürste verwenden. Um die gebogenen Scheiben zu putzen, den Dampf mit der Dampfdüse benutzen. Wischen Sie mit einem Papiertuch nach. Um Fahrräder zu putzen, wird die Rundbürste benutzt. Stark verschmutzte Kleinteile putzt man erst nach dem Reinigen des Rahmens auch mit der kleinen Rundbürste.

Kunstpflanzen

Die Dampfdüse für Punktbehandlung ohne die Bürste verwenden, um Staub und Dreck zu entfernen. Dämpfen Sie aus einer Entfernung von mindestens 10 cm.

Kleidung und hängende Textilien

Der Dampfstrahl wirkt ausgezeichnet, um Falten und Gerüche aus Stoffen zu entfernen, indem man die Textilien aus einer Entfernung von 30 – 40 cm andämpft. Der Dampf löst die Falten, ohne den Stoff nass zu machen. Oberbekleidung hängen Sie dazu auf einen Bügel.

Nikotin und Teer von Zigaretten

Das Nikotin und der Teer lösen sich bei hohen Temperaturen und werden zu einer hellgelb ölichen Substanz, die ähnlich wie das Öl einer Nähmaschine ist. Die Schicht von Nikotin und Teer löst sich beim Arbeiten mit der Bürste, über die ein sauberes Tuch gelegt ist, schnell auf. Der Schmutz wird vom Tuch dann leicht aufgenommen und entfernt.

Entfernung von Wachs, Teer, usw

Viele Flecken bleiben an der Oberfläche und können einfach und schnell entfernt werden durch Dampfblasen mit der Dampfdüse. Ein saugfähiges Tuch bereit halten, um die Reste aufzunehmen, die von der Düse weggeblasen werden. Bitte beachten: Bevor hier der Dampf angewendet wird, zunächst losen Scmutz absaugen.

Tipps

Das Dampfgerät kann noch in vielen anderen Fällen benutzt werden, auf die wir nicht hingewiesen haben. Hier sind nur einige wichtige Anwendungsmöglichkeiten des Gerätes angegeben. Die Anwendungsmöglichkeiten de Zubehörteile und der Bürsten sind meistens allgemein gehalten. Es ist sinnvoll, immer gut saugfähige Tücher zur Verfügung haben, um Feuchtigkeit und Schmutzreste zu entfernen. Für bessere Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von Tüchern aus 100% Baumwolle. Mit der Dampfdüse können Sie die Bürsten reinigen. Beim Reinigen der Bodenbürste, halten Sie sie an einer Ecke fest. Mit dem Druck aus der Düse können Sie den Staub direkt in die Mülltonne blasen. Beim Reinigen der kleinen Bürste eine Pinzette verwenden, um den Schmutz zwischen den Borsten zu entfernen. Sie können die Bürsten auch in der Spülmaschine reinigen.

BEACHTEN SIE: Wenn Sie ohne Tuch dämpfen, wischen Sie die gereinigten Flächen immer gleich nach. Immer die kleine Rundbürste für Spalten, Schlitzte und die schwer erreichbaren Teile benutzen.

Kühlschrank

Die Dampfdüse verwenden, um Schmutz und Eisreste aus dem Kühlschrank und den Dichtungen der Türen wegzublasen. Der Dampf beschädigt die Dichtungen nicht, wie es Chemikalien oft machen. Die Schubladen und andere Geräte in der Küche können leicht durch die an die Düse angesteckte kleine Bürste geputzt werden, um alle Ekken und Winkel zu erreichen. Die um Türdichtungen auftretenden Flecke können leicht mit der Bürste für Punktbehandlung entfernt werden. Um Mikrowellenherd oder andere Kleingeräte zu reinigen, verwenden Sie die Rundbürste.

WICHTIG: Zum Reinigen von elektrischen Geräten muss immer der Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Beim Elektroherd lösen Sie die Sicherung. Benutzen Sie elektrische Geräte erst dann wieder, wenn sie komplett getrocknet sind.

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

Wenn Sie üblicherweise destilliertes oder demineralisiertes Wasser benutzen, brauchen Sie den Kessel nicht zu reinigen.

Ausspülen des Dampfgerätes.

Wir empfehlen eine regelmäßige Spülung des Gerätes, um Kalkablagerung zu verringern; ratsam ist eine Spülung nach 10-15 Kesselfüllungen. Ziehen Sie vorher den Netzstecker. Den Kessel mit Wasser füllen und das Gerät stark schwenken. Das Gerät umdrehen, das Wasser ausgießen um damit Ablagerungen auszuspülen.

Entkalken des Dampfreinigers

Wenn Ihr Leitungswasser einen sehr hohen Härtegrad hat, das Gerät nach 10-15 Kesselfüllungen entkalken. Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, bevor man den Kessel entkalkt. In den Kessel eine Mischung aus 1 Teil Essig und 4 Teilen Wasser einfüllen und eine Nacht oder 8 Stunden wirken lassen. Während des Entkalkens des Kessels den Sicherheitsverschluss nicht zuschrauben. Während des gesamten Vorgangs das Gerät nicht aufheizen und nicht verwenden. Nachdem die Lösung ca. 8 Stunden gewirkt hat, das Gerät umkehren, um den Kessel zu entleeren. Den Kessel dann noch unbedingt mit sauberem Wasser 2 oder 3 Mal ausspülen. Danach ist das Dampfgerät wieder betriebsbereit.

Tragegurt

Die Verwendung des abnehmbaren Schultergurtes erlaubt es, sich frei zu bewegen, wenn beide Hände für verschiedene Arbeiten gebraucht werden. Um den Gurt an dem Gerät zu befestigen, die Haken des Gurtes in die Anschlussösen am Gerät einhängen. Wenn Sie den Dampfreiniger mit dem Gurt verwenden, neigen und schwenken Sie das Gerät nicht zu sehr, um zu verhindern, dass Wasser in den Schlauch übergeht und dann aus den Düsen austritt.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your DOMO Ultra Steam Shark II, always follow the safety instructions below:

1. Read all instructions before using your Ultra Steam Shark II.
2. Only use the appliance for the intended use.
3. Never immerse any part of the appliance in water, because of the danger of electrocution.
4. Never pull the cord to remove the plug from the socket, always take hold of the plug itself.
5. Make sure the cord doesn't touch hot surfaces. Let the appliance cool down completely for 15 minutes, before storing it or before refilling (by removing the safety cap). Turn the cord loosely around the appliance for storage.
6. Always remove the plug from the socket before filling the unit with water, emptying the unit or when not in use. Open the safety cap from the unit slowly so any residual steam and pressure can escape gradually.
7. DO NOT use the appliance when the cord or the plug have been damaged, when the unit has been dropped or is damaged. Never try to repair your Ultra Steam Shark II yourself. Always return the unit back to the vendor for repair. When the appliance isn't repaired correctly you can run the risk of electrocution or injuries.
8. Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children. Never leave the appliance unattended when it is still plugged in.
9. Contact with hot metal parts, hot water or steam can cause burns. Be extra careful when emptying the unit, there can still be hot water inside. Never steam towards persons. The steam is very hot and can cause burns.
10. Never use the appliance near combustible or explosive materials.
11. This appliance is only intended for household use. Follow all the directions in this instruction booklet.
12. DO NOT use any chemicals or other liquids other than water in the unit. Other liquids may damage the unit and will invalidate your warranty.
13. The steam should not be aimed at parts containing electrical components, like the inside of ovens.

To prevent the risk of fire, electrocution or injuries :

- Never leave the appliance unattended while the unit is plugged in
- Remove the plug from the socket when the unit is not in use, before cleaning or before refilling the water tank.
- The Ultra Steam Shark II is NOT a toy. Close supervision is necessary when the unit is used by or near children, pets and plants.
- Only use the appliance as described in this manual. Only use the accessories recommended by the manufacturer.
- DO NOT pull the cord; don't use the cord as a handle. DO NOT press the cord between doors or bend the cord around corners or sharp edges. Keep the cord away

from hot surfaces.

- Only use a plug or extension cord with sufficient capacity.
- Never handle the steam cleaner or the plug with wet hands. Never use the appliance without wearing shoes.
- DO NOT put any objects inside the holes of the unit. DO NOT use the appliance when an opening is blocked.
- Store the unit in a dry, cool place.
- Use the unit in a well lit room.
- Don't turn the unit over when it is in use. Don't ever direct steam towards people, animals or plants.
- Don't place the steam cleaner in water or any other liquid. Always remove the plug from the socket when filling the unit.
- Don't add detergent, perfumes, oils or other chemicals in the water, this can damage the unit. Use tap water or distilled water, when the tap water is too hard.

**SAVE THIS INSTRUCTION BOOKLET
FOR HOUSEHOLD USE ONLY.**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Do not use two appliances on the same plug to prevent overloading.


When an extension cord is necessary, make sure to use one with an earthed socket and suited for min. 15 Amp. Cord of less Amperage can overheat. Make sure no one can trip over the cord.

Never leave the appliance unattended when plugged in.

ATTENTION: Always remove the condensation water from the tubes before use or when the appliance hasn't been used for a long time. The tube can be emptied into a container or into the sink by pressing down the button. When the tube is empty it can be used again. Never direct the tube towards persons, animals or plants.

PARTS AND SPECIFICATIONS

1. Control button on handle
2. Red indicator light/green indicator light
3. Safety filler cap
4. Handle
5. Flexible steam tube
6. Extension tubes
7. Floor brush
8. 2 detail brushes
9. Squeegee
10. Concentrator
11. Shoulder strap
12. Angle adaptor
13. Funnel
14. Steam regulation



Technical specifications

Voltage : 230V 50Hz
 Wattage : 2000 Watts
 Water capacity : 1.2 litres
 Max. steam temperature : 116°C
 Steam generator : stainless steel

FEATURES

1. No detergent or chemicals anymore. Only add water.
2. Light weight and portable.
3. Steam generator in stainless steel : anti corrosive, 18/10 boiler. Welded construction.
4. Shock proof.
5. Easy to use multi-functional accessories
6. For use indoors and outdoors: bathroom, kitchen, living room, animal cages, appliances, car, patio, windows, etc.

COMPONENTS

Red indicator light: will come on as soon as you insert the plug into the socket. It will continue to light up until you remove the plug from the socket.

ATTENTION : Read the instructions for filling the water tank carefully, before removing the safety fill cap. Press the steam switch and keep it down until all pressure/steam has escaped from the boiler.

ATTENTION : Always remove the plug from the socket before filling the water tank.

IMPORTANT : Don't add any detergent, perfumes, oil or other chemicals to the water. Use tap water or distilled water if tap water is too hard.

FILLING YOUR STEAM CLEANER

IMPORTANT : When there is no more water in the steam cleaner, the steam will stop.

Step 1 Make sure to remove the plug from the socket before filling the steam cleaner.

Step 2 Screw off the safety fill cap by turning it anti-clockwise.

Step 3 Place the funnel in the fill opening and fill the water tank with 1.2 l water. Place the safety fill cap back on the unit by turning it clockwise. The heat up time is about 8-10 minutes when you fill with cold water. When you fill with warm water the heat up time will shorten.

Step 4 Place the plug in an earthed socket of 230V. The red indicator light will light up.

Step 5 Wait approximately 8 – 10 minutes until the steam reaches the correct temperature and pressure.

Step 6 Attach the accessory you want to use to the flexible tube.

Step 7 In the beginning water will come out of the tube, which is normal. This is unheated water in the tube.

ATTENTION : Always remove condensation water from the tube before use or when the appliance hasn't been used for a long time. The tube can be emptied in a container or in the sink by pressing the button. When the tube is empty it can be used again. Never direct the tube towards persons, animals or plants.

IMPORTANT : Make sure the plug isn't in the socket when filling the unit for the first time or when refilling it.

ATTENTION : let the unit cool down for about 15 minutes before refilling it again. When the unit gets filled when it is still hot the first drops of water can splash out. Be very careful when opening the safety fill cap: the cap can get hot during use and the escaping steam can cause burns.

Filling the steam cleaner with water

Step 1 Remove the plug from the socket.

Step 2 Press the steam button and keep it pressed in until all pressure is gone from the boiler.

Step 3 Unscrew the safety fill cap carefully by turning it counter clockwise, so all remaining steam can escape. When all hissing has stopped and the last steam has disappeared you can remove the safety cap. Let the appliance cool down.

ATTENTION : Let the appliance cool down for 15 minutes before refilling it. Filling the appliance when it is still hot can cause the water to splash out and cause burns. Therefore always be very careful when filling the appliance and opening the safety fill cap. The safety fill cap can get very hot during use and the escaping steam can cause

burns.

- Step 4** Let the steam cleaner cool down for 15 minutes before filling it again.
- Step 5** Fill the water tank by using the funnel.
- Step 6** Place the safety fill cap bag on the unit by turning it clockwise.
- Step 7** Place the plug in the socket.

Using the floor brush

Step 1 Place the extension tubes on the handle of the flexible tube. To connect the extension tubes to the handle or to each other press the button so it fits into the hole. To disconnect, press the button again and pull the two parts apart.

NOTE : Connect the floor brush to the tubes by using the angle adaptor.

Step 2 When the angle adapter isn't attached to the floor brush, keep the brush with the bristles up in your left hand. Turn the angle adaptor downward and place it in the opening at the back of the floor brush. Now turn the angle adaptor 180°.

Step 3 Place the plug in the socket. To heat up cold water will take about 8-10 minutes. When using hot water the heat up time will shorten. Attach a cloth to the floor brush. You should use a white terry cloth to absorb dirt and to protect delicate surfaces. This can also be used to clean vertical surfaces.

IMPORTANT : when the cloth is too thin, the bristles may break through the cloth. When you don't have a thick cloth available use two cloths.

ATTACHING THE ACCESSORIES TO THE FLEXIBLE TUBE

Squeegee

Very useful for cleaning large windows, plastic material, ceramics, tiles or marble surfaces. How to use? Place the squeegee on the handle or use the extension tubes for hard to reach places. Steam abundantly, clean with a soft spong and remove excess water and dirt with the squeegee.

ATTENTION : prevent sudden temperature changes when cleaning the windows to prevent glass breaking.

Concentrator

Very efficient for cleaning hard to reach places. Ideal for radiators, doorposts, roll-down shutters or sanitary fixtures. The concentrator fits directly on the handle and can also be used with the extension tubes.

Detail brushes

Place the detail brushes on the concentrator, which can be connected directly on the

handle or on the extension tubes. Can be used to clean seams of tiles, ceramics or marble.

TIPS

Water

- Use tap water.
- When tap water is too hard, use distilled water when you clean steam clean materials with a light colour to prevent stains caused by scale.

IMPORTANT : Don't add detergent, perfumes, oils or other chemicals to the water.
Use tap water or distilled water when the tap water is too hard.

Temperature

The temperature of the steam at the end of the concentrator is about 104°C to 116°C.
At a distance of 25 cm from the end of the concentrator the temperature is about 38°C.

Use of cloths

- Use white clothes of 100 % pure cotton terry cloth for the best result.
- Take a white terry cloth: dimensions about 20 cm x 42,5 cm.
- Place the floor brush on the cloth and fold the cloth around both smallest sides of the brush. Make sure the long sides of the brush will not be covered by the cloth.
- Attach the cloth under the hooks on top of the brush.
- The use of a cloth is necessary to absorb moisture and dirt. Always use dry cloths.
Wash the cloths with a strong detergent and bleach.
- When using a wash softener during washing, the scent of the wash softener will be spread during steaming.

ATTENTION : The cloth around the brush can become very hot and cause burns. Only touch the cloth when it has cooled down.

Working efficiently

- Clean vertical surfaces always from the top down, this way the dirty water cannot soil already cleaned surfaces.
- Avoid moving the brush back and forth during cleaning.
- Use the detail brushes first for cleaning hard to reach places and corners.
- Remove dirt as quickly as possible, otherwise it will dry out and get stuck to the surface again.

ADVICE CONCERNING THE USE OF THE STEAM CLEANER

wood, vinyl and marble floors

Use the floor brush with a white cloth. Move the brush as you are mopping. When the cloth is soiled, allow to cool, then turn the cloth over or replace it with a clean cloth.

If you are working on a very dirty area, you can move the brush over the area slowly, several times. If it is a wood floor, move fast to avoid heat or moisture build up in the wood. By cleaning with the cloth over the brush, you will not affect the shine on the floor.

To strip wax

Use floor brush for open areas, detail brush for corners or tight areas – no towel, slow strokes. Work a small area at a time – remove the emulsified wax from the floor. When all of the wax has been stripped, immediately clean the floor and brushes with water before residue has a chance to harden on them. Go back over the stripped area with the floor brush with a towel to remove any remaining residue before waxing.

To clean waxed floors

Wrap clean towel around the floor brush, brush quickly. This will cause the dirt to be removed, but not the wax.

Vinyl floors

Do not allow the heat to build up on any kind of vinyl, since it can soften it enough to affect its texture. Work fast on vinyl.

Tile floors

Use the concentrator with the detail brush attached to an extension. Have the floor brush with cloth attached ready as well. Clean the grout between the tiles with the detail brush. Remove the detail brush and attach the floor brush, move the brush across the floor to clean the tile and remove excess moisture and residue. For areas of tile that are very dirty, remove the towel and agitate with the brush. Do not let the area dry before you wipe with a towel.

Spot cleaning (carpets)

Use the concentrator with or without the detail brush. Move slowly over the soiled area, allowing the steam to penetrate. Agitate with detail brush or clean towel. Dab the spot with the towel (do not rub). Repeat as necessary to remove stain. Vacuum only after the carpet has completely dried.

Always test colour fastness of carpet in an inconspicuous area before cleaning. If your Ultra Steam Shark II fails to remove stubborn stains a commercially available carpet shampoo may be required.

Do not add cleaning solutions, scented perfumes, oils or any other chemicals to the water used in this appliance as this may damage the unit or make it unsafe for use.

Upholstery

Use the floor brush attached directly to the hand grip with a clean white terry cloth. Use fast, light strokes to avoid getting the fabric wet. Be patient with stubborn spots. Work on a spot gently for no more than a minute at a time, then wait five minutes for

the area to dry and repeat. Use circular movements or back-and-forth and side-to-side movements to get all sides of the surface fibres then blot with a towel. Finish by brushing in one direction to will give the fabric a uniform appearance.

Caution : always determine the colour-fastness on any fabric-especially with reds or blues- by taking a clean, moist, hand towel and gently rubbing a small area as far down on the back or other out of the way place on the furniture as possible. If colour comes off on the towel, you may need to have the piece dry cleaned.

Window, glass surfaces and mirrors

Use the dual edge glass and tile squeegee. Work with the vapor jet on using the top to bottom movements. Use the squeegee with the vapor off to clean the water from the glass. To do this without leaving streaks, use lateral movements from the top to the bottom of the surface.

fiberglass or stainless steel surfaces

Use the floor brush or detail brush. Slowly move the brush over the surface to be cleaned. The vapor will emulsify the dirt and grease on the surface. Follow behind with a terry cloth towel over the brush to remove excess moisture and residue.

TIP : an old idea for polishing stainless steel is to wipe it down with seltzer soda water after it is cleaned.

Soap scum

Soap scum dissolves almost immediately under a combination of heat and moisture. Rinse the surface with a small amount of water afterwards or go back over it once more with a clean terry cloth towel.

NOTE : soap scum sometimes will develop a hard surface from waterborne minerals. If this is the case, use the floor brush with no towel first to break up this surface – or spray or wipe first with lemon, vinegar or seltzer soda water to soften the minerals.

Moving too slowly can dry out the soap scum and cause it to granulate on the surface. The surface will have a gritty feel. If this happens, apply vapor to the surface with the open brush again and re-clean.

Garden furniture

Use any of the brushes depending on the surface area. Work quickly when cleaning resin outdoor furniture. Finish by wiping with a towel.

Blinds

Use the detail brush to clean blinds. Move the brush over the surface, allowing enough time for the vapor to penetrate. Work quickly on PVC blinds. Test for colour fastness on fabric blinds before using. Finish by wiping with a towel.

Bathroom areas

To clean the bathtub or shower area, use the detail brush for grout, shower door tracks, hard to get areas and heavily soiled areas. The dual edge window/tile squeegee will be the most efficient way to clean the rest of the area. Allow plenty of time for the heat to penetrate the surface. This is especially helpful in the shower area if there is tile or grout. Wipe with towel.

Removal of soap scum on tile, grout, and shower doors is also easier with the steam cleaner.

To clean sanitary fixtures, use the concentrator with or without detail brush. Use a terry cloth towel or paper towel to wipe up excess moisture and residue.

To clean the sink and faucets, use detail brush then finish by wiping with a towel.

Exterior areas

To clean inside your car, use the floor brush with a terry cloth towel attached to clean upholstery and interior areas, just as in the home. You should not expose the bristles to leather – use only the brush with the terry cloth attached. For Detailing the wheels, use the concentrator and the detail brush. Exterior windows are cleaned best by applying the vapor with the concentrator and following with a paper towel.

To clean bicycles, use the detail brush.

To clean equipment, use the detail brush, depending on the surface area. Finish by wiping down with a towel.

Artificial plants

Use the concentrator with a brush attached to blow off the dust and dirt.

Clothing

A vapor cleaning system is excellent for removing wrinkles from fabric. Simply “vaporize” the surface from a distance (30-45 cm). The dry vapor removes wrinkles without leaving the fabric wet like ordinary fabric steamers do.

Nicotine and tar

Nicotine and tar dissolves at high temperatures and becomes a light yellow oil that has the consistency of sewing machine oil. When the nicotine/tar film is touched by a hot terry cloth clipped over the floor brush, it immediately dissolves and flows into the towel. You can remove it from flat surfaces as fast as you can move the brush over the surface.

Removing wax, tar, etc.

Many stains are only stuck on the surface of materials and can be easily and quickly removed by “blowing” excess material away from the surface from the side. This is

accomplished by using the concentrator. Hold the terry cloth to the side to catch the loose residue as it is blown by the concentrator.

NOTE : always vacuum any loose residue off the surface before you apply vapor to it.

Refrigerator

Use the concentrator to blow away dirt in the ice machine and on door seals. The vapor will not dry out or crack the seals as chemicals often do. Can openers and other kitchen equipment can be easily cleaned with the detail brush to get into all the nooks and crannies. Mould stains around door gaskets can be removed with the detail brush.

NOTE : when cleaning small electrical appliances always unplug them from outlet before cleaning. To clean counter tops, use the floor brush with a terry cloth attached. For heavily soiled areas, use the brush without the terry cloth towel first in order to loosen the debris, then follow with a terry cloth attached to finish.

NOTE : Wipe with a towel immediately before the cleaned area dries. When cleaning the oven, use the detail brush to clean around the elements and drip trays. Use the detail brush for cracks, crevices and hard to reach areas.

Hints

The Ultra Steam Shark II has many uses that have not been mentioned. This was meant only to give you a general idea of what can be achieved with the unit. It is most helpful to always have a terry cloth or paper towel ready to use for removal of moisture and residue. 100% white cotton towels work best.

You can clean the brushes with your steam cleaner. To clean the floor brush, hold at one end and use the concentrator to simply blow off dirt into the garbage can. When cleaning the detail brush, use a pair of pliers to hold and blow dirt as above or place in the basket of your dishwasher.

CARE AND MAINTENANCE

If you consistently use demineralized or distilled water, cleaning the tank is unnecessary.

RINSING OUT THE STEAM CLEANER

Normally, a periodic rinse of your Ultra Steam Shark II will free it from deposits. This is recommended every 10 – 15 tankfulls, to free up any scale deposits from the tank. Fill the boiler with water and shake the cleaner vigorously. Tilt the cleaner upside down to empty the boiler of water and any scale deposits.

DESCALING YOUR STEAM CLEANER

DO230SR

If the tap water in your area contains a high level of calcium deposits and you have been using tap water to do your steam cleaning you should descale your unit after 10 – 15 tankfulls.

Step 1 Unplug the steam cleaner from the power source before you descale the boiler. Allow to cool.

Step 2 Fill the boiler with 1 part vinegar and 4 parts water and leave overnight or for a period of approximately 8 hours. Do not screw the safety/filler cap onto the steam cleaner while you are descaling the boiler. Do not use the steam cleaner while descaling solution is inside the boiler.

Step 3 After the period of soaking, turn the steam cleaner upside down to empty solution from the boiler. Due to the fact that a small amount of solution will be left in the boiler, it is necessary to rinse the boiler out with clean water 2 or 3 times. Your steam cleaner is now ready for use.

ATTACHING THE SHOULDER STRAP

Using the detachable shoulder strap allows for greater freedom of movement when both hands are needed for various cleaning tasks.

To attach the shoulder strap to the steam cleaner, simply snap the shoulder strap hooks onto the connection rings on the unit body.

When using the Ultra Steam Shark II with the shoulder strap, avoid rocking or tilting the unit excessively as this may cause water to enter the hose and be discharged along with the steam.

